BK PRECISION®

Modèles: 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559

Oscilloscopes Numériques 4 voies/2 voies

MANUEL D'UTILISATION



Mesures de sécurité

Les mesures de sécurité suivantes s'appliquent aussi bien au personnel d'exploitation qu'au personnel d'entretien et doivent être respectées durant toutes les étapes de fonctionnement, de service et de réparation de cet instrument. Avant la première mise en marche, veuillez suivre les instructions d'installation et familiarisez-vous avec les instructions d'utilisation de cet appareil.

Ce manuel contient des informations et des avertissements relatifs aux dangers liés à l'appareil. Ils ont pour but d'assurer une utilisation sans danger pour l'utilisateur et de maintenir l'oscilloscope dans des conditions optimales.

MISE A LA TERRE DE L'APPAREIL

Pour minimiser les risques d'électrocution, le châssis de l'instrument ainsi que son cabinet doivent être reliés à une terre électrique. Cet appareil est mis à la terre par la prise de terre de l'alimentation. Le câble d'alimentation doit être correctement branché à une prise avec broche de terre. N'altérez pas la connexion avec la masse. Sans la connexion protectrice à la masse, toutes les pièces conductrices accessibles (boutons de contrôle inclus) sont susceptibles de transmettre des décharges électriques. La prise d'alimentation et le connecteur respectent les normes de sécurité IEC.

NE JAMAIS UTILISER L'INSTRUMENT DANS UN ENVIRONNEMENT A RISQUE EXPLOSIF

Ne pas se servir de l'instrument en présence de gaz ou d'émanations inflammables. L'utilisation de tout instrument électrique dans de telles conditions constitue un réel danger pour la sécurité.

TOUJOURS SE TENIR A L'ECART DES CIRCUITS SOUS TENSION

La coque de l'instrument ne doit jamais être retirée par un membre du personnel d'exploitation. Le remplacement de composants et les réglages internes doivent toujours être effectués par un membre qualifié du service de maintenance. Débranchez le cordon d'alimentation avant de retirer la coque de l'instrument et de remplacer d'éventuels composants. Sous certaines conditions, même si le câble d'alimentation est débranché, certaines tensions dangereuses peuvent subsister. Pour éviter tout risque de blessure, toujours mettre l'appareil hors tension et décharger les circuits avant de les manipuler.

NE JAMAIS EFFECTUER DE REVISION OU DE REGLAGE DE L'APPAREIL SEUL

Ne tentez jamais d'effectuer de révision ou de réglages internes sans qu'une personne qualifiée capable de prodiguer les gestes de premiers secours et de réanimation ne soit présente.

NE JAMAIS REMPLACER OU MODIFIER DES PARTIES DE L'INSTRUMENT.

N'installez jamais de pièces de substitution et ne procédez jamais à des modifications non autorisées de l'appareil. Procédez au renvoi de l'appareil chez B&K Precision en cas de révision et de réparation pour assurer le maintien des dispositifs de sécurité.

DANGER ET ATTENTION

Les indications **DANGER** et **ATTENTION** dans les exemples suivants indiquent un risque et apparaissent tout au long de ce manuel. Suivez toujours les instructions contenues dans ces indications.

Une indication **DANGER** attire l'attention sur une procédure, une pratique ou une situation qui, si elle n'est pas correctement suivie, peut aboutir à la blessure ou à la mort d'un membre du personnel.

Une indication **ATTENTION** attire l'attention sur une procédure, une opération ou une situation qui, si elle n'est pas correctement suivie, peut aboutir à l'endommagement d'une partie ou de l'intégralité du produit.

DANGER:

N'altérez pas la connexion avec la masse. Sans la connexion protectrice à la masse, toutes les pièces conductrices accessibles (boutons de contrôle inclus) sont susceptibles de transmettre des décharges électriques. La prise d'alimentation et le connecteur respectent les normes de sécurité IEC.

DANGER:

Pour éviter tout risque d'électrocution, débranchez le câble d'alimentation avant de retirer la coque de l'appareil. Toute réparation doit être uniquement confiée à du personnel qualifié.

ATTENTION: Avant de brancher le câble d'alimentation au secteur AC, vérifiez l'indication de tension secteur AC situé sur la face arrière de l'appareil. Appliquer une tension secteur autre que celle indiquée peut griller les fusibles. Pour une protection continue contre le feu, remplacez les fusibles seulement par des fusibles du même type.

ATTENTION: Ce produit utilise des composants qui peuvent être endommagés par décharge électrostatique (DES). tout risque d'endommagement, assurez-vous de bien respecter les procédures adéquates de manipulation, de stockage et de transport des parties et des sous-ensembles qui contiennent des composants sensibles aux DES.

Déclarations de conformité

Elimination des vieux équipements électriques et électroniques (Applicable dans tout les pays de l'union européenne ainsi que dans les pays européens disposant d'un système de tri sélectif)



Ce produit est règlementé par la Directive 2002/96/CE du parlement européen et du Conseil de l'Union européenne sur les déchets d'équipement électriques et électroniques, et pour les pays avant adopté cette Directive, il est signalé comme étant placé sur le marché après le 13 août 2005 et ne doit pas être éliminé comme un déchet non trié. Pour vous débarrasser de ce produit, veuillez faire appel à vos services de collecte des DEEE et observer toutes les obligations en vigueur.

Symboles de sécurité



Ce symbole est utilisé pour indiquer une connexion de terre.



Ce symbole sur un instrument indique une mise en garde. Pour plus de détails, consultez les instructions d'utilisation du manuel.



Risque d'électrocution.



Bouton On/Off. Il s'agit de la position du bouton lorsque l'instrument est allumé.



Bouton On/Off. Il s'agit de la position du bouton lorsque l'instrument est éteint.



Ce symbole montre que le bouton est un interrupteur d'alimentation situé en haut de l'oscilloscope. Presser ce bouton permet de basculer entre le mode marche et le mode arrêt de l'oscilloscope.

CAT I (400V)

Mesure CEI catégorie I.

Des entrées peuvent être connectées au secteur (jusqu'à 400 VAC) sous des conditions de surtensions de catégorie I

NOTES:

Toutes les références et les fonctionnalités concernant CH3 (voie 3) et CH4 (voie 4) dans ce manuel sont disponibles sur les modèles à 4 voies 2553,

2555, 2557 et 2559. En revanche elles ne sont pas disponibles pour les modèles à 2 voies 2552, 2554, 2556 et 2558.

Table des matières

MESURES DE SECURITE	3
CHAPITRE 1 INTRODUCTION	11
PANNEAU ET INFORMATIONS D'AFFICHAGE	12
Panneau avant	12
Panneau arrière	13
Informations d'affichage	14
CONTENU DE LA BOITE	16
VERIFICATION DES FONCTIONS	17
SECURITE DE LA SONDE	19
ATTENUATION DE LA SONDE	19
COMPENSATION DE LA SONDE	20
CHAPITRE 2 FONCTIONS ET DESCRIPTIONS DE FONCTIONNI	
	22
MENU ET BOUTONS DE CONTROLE	
LES CONNECTEURS	26
CONFIGURATION AUTOMATIQUE	27
CONFIGURATION PAR DEFAUT	30
Roue codeuse universelle	30
Systeme vertical	31
MENU DE FONCTION DES VOIES	32
Règle de l'échelle de l'unité de courant	34
Réglage du temps de décalage entre les deux voies	
Appuyez sur ce bouton pour retourner à la première page a	
Configurer les voies	
UTILISER LA ROUE DE L'AXE VERTICAL EN MODE VOLT/DIV	
FONCTIONS MATHEMATIQUES	
Afficher le spectre FFT	
Sélectionner la fenêtre FFT	
Amplifier le spectre FFT	
Mesurer un spectre FFT à l'aide des curseurs	

UTILISER LA FONCTION REF	51
Systeme horizontal	53
Roue de Contrôle de l'Axe Vertical	53
Window Zone (zone fenêtre)	54
SYSTEME DE DECLENCHEMENT	55
Signal Source	56
Type de Déclenchement	56
Couplage	
Position	
Pente et niveau	
Holdoff du Déclenchement	
Systeme d'acquisition des signaux	
Systeme d'affichage	
Mode X-Y	
Systeme de mesure	
Mesure avec échelle	
Curseur de Mesure	
Mesures Automatiques	
SYSTEME DE STOCKAGE	
Systeme utilitaire	
États du Système	
Sélection de la Langue	
Calibrage Automatique	
Autotest	
Mise à Jour du Logiciel	
Pass/Fail Enregistreur de formes d'onde	
Appuyez sur ce bouton pour stopper l'enregistremen	
Enregistrer	
Menu Aide	
CHAPITRE 3 COMMANDE A DISTANCE	150
CHAPITRE 4 EXEMPLES D'APPLICATION	151
EFFECTUER DES MESURES SIMPLES	152
MESURER LA FREQUENCE D'UN SIGNAL	153
Mesurer l'Amplitude d'un Signal	154
CAPTURER UN ÉVENEMENT UNIQUE	

Analyser les Details d'un Signal	156
Observer un Signal Bruyant	156
Séparer le Signal du Bruit	156
DECLENCHEMENT SUR SIGNAL VIDEO	157
Déclenchement sur Trames Vidéos	157
Déclenchement sur Lignes Vidéos	157
APPLICATION DE LA FONCTION X-Y	158
Analyser un Signal de Communication Differentiel	159
CHAPITRE 5 MESSAGES INSTANTANES ET RESOLUTION D	DES
PROBLEMES	
Messages Instantanes :	161
RESOLUTION DES PROBLEMES	162
CHAPITRE 6 SPECIFICATIONS	164
SPECIFICATIONS	165
Pour des gains fixes	168
DECLARATION DE CONFORMITE CE	172
ANNEXE A CONFIGURATION PAR DEFAUT	173
ANNEXE B INDEX	176
ANNEXE C DESACTIVER LA FONCTION AUTO	177
Fax : 04.77.57.23.23	179

Chapitre 1 Introduction

Les oscilloscopes numériques de la série 255x sont des instruments portables utilisés pour effectuer des mesures de signaux et de formes d'ondes. Ce chapitre traitera des points suivants

- Panneau et informations d'affichage
- Contenu de la boîte
- Vérification des fonctions
- Sécurité de la sonde
- Atténuation de la sonde
- Compensation de la sonde

Panneau et informations d'affichage

Panneau avant

Les contenus suivants sont une brève introduction pour les fonctions situées sur la face avant de l'appareil, qui s'avère très utile pour se familiariser avec le fonctionnement de l'oscilloscope numérique.





Figure 1 – Face avant de l'appareil à 4 voies (en haut) et 2 voies (en bas)

- 1. Bouton d'alimentation marche/arrêt
- 2. Port USB (pour le stockage sur clé USB)
- 3. Afficheur LCD
- 4. Signal 1 kHz (compensation de la sonde)
- 5. Bouton de menu On/Off
- 6. Touches de fonction
- 7. Bouton d'impression
- 8. Roue codeuse universelle
- 9. Boutons de fonctions (Cursor(Curseur), Measure (Mesure), Acquire (Acquisition), Display (Affichage), Save/Recall (Sauvegarde/Rappel), Utility (Utilitaire)).
- 10. Bouton d'aide et de configuration par défaut
- 11. Contrôle de l'enregistrement (Single (simple), Run/Stop (marche/arrêt)
- 12. Contrôles horizontaux (Temps/div, position horizontale, menu horizontal)
- 13. Bouton de réglage automatique
- 14. Contrôles du déclenchement (Trigger menu (Menu du déclenchement), Set to 50% (régler à 50%), Force, Trigger level (niveau du déclenchement))
- 15. Déclenchement externe (BNC)
- 16. Entrées 2CH/4CH (BNC)
- 17. Contrôles verticaux (Volts/div, position verticale, CH1 et CH2 ou CH1, CH2, CH3, CH4, On/Off, fonctions mathématiques, fonction de référence)

Panneau arrière

Les images suivantes montrent les connexions latérale et arrière de l'oscilloscope numérique.



- 1. Pieds en caoutchouc
- 2. Encoche de sécurité Kensington
- 3. Sortie Pass/Fail (Réussite/Echec) (BNC)
- 4. Interface LAN
- 5. Port USB (pour la communication à distance)
- 6. Port USB (pour le stockage sur clé USB)
- 7. Interrupteur d'alimentation secteur.
- 8. Compartiment porte-fusible
- 9. Fiche secteur
- 10. Poignée de transport

Informations d'affichage




Figure 4 - Ecran d'affichage

- 1. Etat du déclenchement
 - Armed (armé) L'oscilloscope est en phase d'acquisition des données pré-déclenchement. Tous les déclenchements sont ignorés à ce stade.
 - Ready (prêt) Toutes les données du pré-déclenchement ont été acquises et l'oscilloscope est prêt à accepter un déclenchement.
 - Trig'd (déclenché) L'oscilloscope a été déclenché et acquiert les données post déclenchement
 - Stop L'oscilloscope a cessé d'acquérir des données de formes d'onde.
 - Auto L'oscilloscope est en mode automatique et acquiert des formes de d'onde en l'absence de déclenchement.
 - Scan L'oscilloscope acquiert et affiche des formes d'ondes de manière continue en mode scan. Ce mode survient lorsque l'oscilloscope cherche un signal ou quand la base de temps est trop basse par rapport au temps que met l'oscilloscope à acquérir le signal.
- 2. Affiche la position de la forme d'onde présente dans la mémoire interne à l'écran.
- Ce marqueur indique la position horizontale du déclenchement.
 Tournez le BOUTON DE POSITION HORIZONTAL pour régler la position du marqueur.
- 4. Symbole d'impression. Indique si la **TOUCHE IMPRESSION** est réglée sur imprimer image ou enregistrer image.
 - L'option de la « Touche Impression » est réglée sur « Enregistrer Image ».
- Etat du Port USB arrière. Indique si l'option du PORT USB ARRIERE est réglée sur Ordinateur/USBTMC ou sur Imprimante.
 - "Le « Port USB Arrière » est réglé sur
 - « Ordinateur ».

- Le « Port USB Arrière » est réglé sur « Imprimante » (non disponible).
- 6. Etiquette de numérotation de voie de la forme d'onde.
- Les marqueurs apparaissant à l'écran montrent les points de référence des formes d'ondes affichées. S'il n'y a pas de marqueur, alors la voie n'est pas affichée. Affiche la source du signal.
- 8. Symbole de Couplage du Signal
- 9. Facteur d'échelle vertical des voies correspondantes.
- Indique si le filtre limiteur de bande passante est activé ou non.
 L'icône « B » indique que le filtre est activé.
- 11. Réglage de la base de temps principale.
- 12. Position horizontale de l'échelle de temps du signal.
- 13. Montre l'icône pour le type de déclenchement
- 14. Affichage de l'heure et de la date en temps réel.
- 15. Montre la tension de déclenchement
- 16. Fréquence du signal de déclenchement

Contenu de la boîte

Les oscilloscopes numériques sont livrés avec le contenu suivant :

- Un oscilloscope numérique série 2550
- Un manuel d'utilisateur (CD-Rom)
- Un câble de communication USB (Type A vers B)
- Câble d'alimentation secteur.
- Quatre sondes passives 10:1 pour les modèles à 4 voies et deux sondes pour les modèles à 2 voies.
- Certificat de calibrage

Vérifiez bien la présence de chacun de ces articles dans l'emballage original et contactez immédiatement votre distributeur si l'une des pièces mentionnées ci-dessus ne se trouve pas dans l'emballage.

Vérification des fonctions

Veuillez suivre les étapes ci-dessous lorsque vous effectuez une vérification des fonctionnalités de l'oscilloscope.

1. Mettez l'oscilloscope en marche

Pressez la touche « DEFAULT SETUP » (configuration par défaut) pour réinitialiser les paramètres d'usine. L'atténuation de la sonde est réglée sur 1X par défaut.




Figure 5 - Disposition des boutons

Régler la sonde sur la position 1X et connectez la sonde à la voie
 Pour ce faire, alignez la prise de la sonde avec le connecteur
 BNC de la voie 1. Poussez ensuite pour connecter et tourner la bague vers la droite pour verrouiller et maintenir la sonde en position. Connectez la pointe de la sonde et le cordon de référence au connecteur PROBE COMP.




Figure 6 - Compensation de la sonde

3. Appuyez sur la touche « AUTO ». Après quelques instants, un signal carré, de fréquence 1kHz et d'amplitude crête à crête 3V devrait apparaître.




Figure 7 - Signal 3V crête à crête

4. Appuyez sur la touche « CH2 » (voie 2) pour visualiser la voie 2 sur l'écran. Pour reconfigurer la voie 2, répétez les étapes 2 et 3. Faîtes la même chose pour les modèles 4CH en appuyant sur les touches « CH3 » (voie3) puis « CH4 » (voie4) pour les voies 3 et 4 respectivement.

Sécurité de la sonde

Un dispositif de sécurité apporte une protection pour les doigts contre les décharges électriques.




Figure 8 - La sonde

Connectez la sonde à l'oscilloscope et connectez la borne de mise à la masse à la terre avant d'effectuer une mesure.

Note : Pour éviter les décharges électriques lorsque vous utilisez la sonde, maintenez vos doigts derrière le dispositif de sécurité situé sur le corps de la sonde.

Pour éviter les décharges électriques lorsque vous utilisez la sonde, ne toucher pas les parties métalliques de la tête de sonde quand celle-ci est branchée à une source de tension. Connectez la borne de mise à la masse à la terre avant d'effectuer une mesure.

Atténuation de la sonde

Les sondes sont disponibles avec plusieurs facteurs d'atténuation qui affectent l'échelle verticale du signal. La fonction de Vérification de la Sonde vérifie que l'option d'atténuation de la sonde correspond à

l'atténuation cette dernière. Vous pouvez appuyer sur un bouton du menu vertical (tels que les boutons CH1 ou MENU) et sélectionner l'option de Sonde qui correspond au facteur d'atténuation de votre sonde.

Note. Le réglage par défaut de l'option de sonde est réglé sur 1X

Assurez-vous que le bouton d'atténuation sur la sonde corresponde bien avec l'option de Sonde de l'oscilloscope. Les positions du bouton sont 1X et 10X.

Note. Lorsque le bouton d'atténuation est réglé sur 1X, la sonde limite la bande passante à 10MHz (selon les spécifications de la sonde). Pour utiliser l'intégralité de la bande passante, assurez-vous de régler la position du bouton d'atténuation sur 10X.

Compensation de la sonde

Vous pouvez effectuer ces réglages manuellement pour faire correspondre votre sonde à la voie d'entrée.




Figure 9 - Compensation de la Sonde.

- Réglez l'option d'atténuation de la sonde dans le menu des voies sur 10X. Pour ce faire, appuyez sur le bouton CH1 (voie1) et sélectionnez « Probe » (sonde) dans le menu. Sélectionnez 10X. Réglez la sonde sur 10X et connectez-là à la voie 1 de l'oscilloscope. Si vous utilisez la pointe du crochet, assurez une connexion appropriée en insérant fermement l'extrémité sur la sonde.
- Raccordez l'extrémité de la sonde au connecteur PROBE COMP 3V et le cordon de référence au connecteur de masse. Affichez la voie puis appuyez sur la touche « AUTO ».
- 3. Vérifiez la forme de l'onde affichée.



Pas assez compensé | Correctement compensée | Trop compensé

4. Si nécessaire, réglez le potentiomètre d'ajustement de vos sondes. Répétez l'opération autant de fois que nécessaire.

Chapitre 2 fonctions et descriptions de fonctionnement

Ce chapitre couvrira l'ensemble des fonctions et des utilisations de

l'oscilloscope

- Menu et boutons de contrôle
- Connecteur
- Configuration automatique
- Configuration par défaut
- Roue codeuse universelle
- Réglages verticaux
- Réglages horizontaux
- Système de déclenchement
- Système d'acquisition des signaux
- Système d'affichage
- Système de mesure des formes d'ondes.
- Système utilitaire
- Système de stockage
- Fonction d'aide en ligne

Menu et boutons de contrôle



Figure 10 - Boutons de contrôle (représentation du modèle 4CH)

Boutons correspondant aux voies (CH1, CH2, CH3, CH4): Appuyez sur un des boutons correspondant aux voies (CH, CH2, CH3 ou CH4) pour activer ou désactiver la voie sélectionnée et ouvrir le menu pour cette voie. Vous pouvez utiliser le menu des voies pour régler une voie. Lorsque la voie est active, le bouton correspondant à la voie est allumé.

MATH: Appuyez sur la touche MATH pour afficher le menu Math. Vous pouvez utiliser le menu MATH pour utiliser les fonctions Mathématiques de l'oscilloscope.

REF (**référence**) : Appuyez sur la touche REF pour afficher le menu de signal de référence. Vous pouvez utiliser ce menu pour sauvegarder et charger de formes d'ondes de référence dans et depuis la mémoire interne.

HORIZ MENU (menu horizontal): Appuyez sur la touche HORIZ MENU pour afficher le menu horizontal. Vous pouvez utiliser le menu horizontal pour afficher la forme d'onde et pour effectuer un zoom sur un segment de la forme d'onde.

TRIG MENU (menu de déclenchement): Appuyez sur la touche TRIG MENU pour afficher le menu de déclenchement. Vous pouvez utiliser le menu de déclenchement pour régler les types de déclenchement (par front, sur largeur d'impulsion, sur signal vidéo, sur pente, alterné) et les réglages de déclenchement.

SET TO 50% (régler à 50%): Appuyer sur la touche SET TO 50% pour stabiliser rapidement une forme d'onde. L'oscilloscope peut régler automatiquement le niveau de déclenchement à mi-chemin entre le niveau de tension minimum et maximum. Il s'agit d'une fonction très utile lorsque vous connectez un signal au connecteur EXT TRIG (déclenchement externe) et réglez la source du déclenchement sur Ext ou Ext/5.

FORCE: Utilisez la touche FORCE pour compléter l'acquisition de la forme d'onde actuelle et ce, que l'oscilloscope détecte ou non un déclenchement. Cette fonction s'avère utile pour les acquisitions simples et les modes de déclenchement normaux.

SAVE/RECALL (sauvegarder/charger): Appuyez sur la touche SAVE/RECALL pour afficher le menu de sauvegarde et de chargement. Vous pouvez utiliser ce menu pour sauvegarder et charger jusqu'à 20 configurations d'oscilloscopes et 20 formes d'onde dans et depuis la mémoire interne ou une USB (limité par la capacité de mémoire du périphérique USB). Vous pouvez aussi vous en servir pour restaurer les

paramètres d'usine, pour sauvegarder les données d'une forme d'onde en tant que format séparé par des virgules (.CSV) et pour sauvegarder l'image de la forme d'onde affichée.

ACQUIRE (acquisition): Appuyez sur la touche ACQUIRE pour afficher le menu d'acquisition. Vous pouvez utiliser ce menu pour régler le Mode d'échantillonnage de votre acquisition (échantillonnage, détection de crête, moyenne).

MEASURE (mesure) : Appuyer sur la touche MEASURE pour afficher un menu de paramètres de mesure.

CURSORS (curseurs): Appuyez sur la touche CURSORS pour afficher le menu curseur. Les boutons de position verticale modifient la position du curseur tout en affichant le menu. Les curseurs sont alors activés. Lorsque vous quittez le menu, les curseurs restent affichés (sauf si l'option « Type » est sur la position « Off ») mais ne sont plus modifiable.

DISPLAY (affichage): Appuyez sur la touche DISPLAY pour ouvrir le menu d'affichage. Vous pouvez utiliser ce menu pour régler la persistance et crée les styles d'affichages pour les formes d'onde et les réticules.

UTILITY (utilitaire): Appuyez sur la touche UTILITY pour ouvrir le menu utilitaire. Vous pouvez utiliser ce menu pour configurer les fonctions de l'oscilloscope telles que le son, la langue, le compteur, etc. Vous pouvez aussi consulter l'état du système et mettre à jour le logiciel.

DEFAULT SETUP (configuration par défaut): Appuyer sur la touche « DEFAULT SETUP » pour restaurer les paramètres d'usine de l'oscilloscope.

HELP (aide): Appuyez sur la touche HELP pour consulter l'aide en ligne. **AUTO**: Appuyez sur la touche AUTO pour régler automatiquement les

contrôles de l'oscilloscope de manière à produire un affichage exploitable des signaux d'entrée.

RUN/STOP (démarrage/arrêt) : Appuyez sur la touche RUN/STOP pour acquérir des formes d'onde de manière continue ou bien pour stopper l'acquisition.

Note: Si l'acquisition de forme d'onde est arrêtée (en utilisant la touche RUN/STOP ou SINGLE), utiliser le bouton TIME/DIV pour amplifier ou compresser la forme d'onde.

SINGLE (simple) : Appuyez sur la touche SINGLE pour que l'oscilloscope acquière une forme d'onde unique puis s'arrête.

Les connecteurs



Figure 11 - Les connecteurs

Connecteurs de voie (CH1, CH2, CH3, CH4) : Connecteurs d'entrée pour l'affichage des formes d'onde.

EXT TRIG (déclenchement externe) : Connecteur d'entrée pour une source de déclenchement externe. Utilisez le menu Trigger pour sélectionner la source de déclenchement « Ext » ou « Ext/5 ».

Compensation de la sonde: Tension entrée et masse de la sonde = 1 kHz. A utiliser pour faire correspondre électriquement la sonde avec la voie d'entrée de l'oscilloscope.

Note: Ne pas connecter de source de tension à la borne de masse au risque d'endommager l'oscilloscope.

Configuration automatique

Les oscilloscopes numériques de série 2550 possèdent une fonction de Configuration Automatique qui identifie les types de formes d'onde et ajuste automatiquement les contrôles de façon à obtenir un affichage exploitable du signal d'entrée.

Appuyez sur la touche AUTO située sur la face avant de l'appareil, ensuite appuyez sur le bouton d'option du menu adjacent à la forme d'onde désirée comme ci dessous :




Figure 12 - Configuration Automatique

Note: Pour que la fonction de Configuration Automatique fonctionne correctement, la fréquence des signaux doit être > 5 Hz. Il y aura un léger temps d'attente lors de l'utilisation de la Configuration Automatique pour 4 voies.

Table 1 - Menu de réglage automatique

Option	Description
(Multi-cyclesine (Sinus en onde entière))	Réglage automatique de l'écran et affichage de plusieurs cycles.
(Single-cycle sine (Sinus en onde directe))	Réglage automatique de l'écran et affichage d'un seul cycle.
(Rising edge (Front montant))	Réglage automatique et visualisation du temps de la montée
(Falling edge (Front descendant))	Réglage automatique et visualisation du temps de la descente
(Undo Setup (annule les changements))	Rappel du réglage précédent de l'oscilloscope.

La fonction Réglage automatique détermine aussi la source de déclenchement à partir des conditions suivantes.

- Si un signal est affiché à chacune des voies, l'instrument utilise la voie avec le signal possédant la plus basse fréquence.
- Si aucun signal n'est détecté, l'instrument affiche la voie la plus faible qui était déjà affichée au moment ou le mode automatique a été sélectionné.
- Si l'oscilloscope ne détecte aucun signal et qu'aucune voie n'est affichée, alors il utilise la voie 1.

Table 2 - Composants des menus fonctionnels de réglage automatique

Fonction	Réglages
Acquire Mode (Mode d'acquisition)	Acquisition par échantillonnage
Display Format	Y-T
(Format d'affichage)	

Display Type (Type d'affichage)	Points pour un signal vidéo Vecteurs pour un spectre FFT Sinon pas de changement
Vertical Coupling (couplage vertical)	DC ou AC selon le signal d'entrée
Bandwidth Limit (limite de la bande passante)	Off (pas de limitation)
V/div	Calibré
VOLT/DIV adjustability (ajustement VOLTS/DIV)	Réglage grossier
Signal inverted (inversion du signal)	Off
Horizontal position (position horizontale)	Centrée
TIME/DIV	Calibré
Trigger type (type de déclenchement)	Pente
Trigger source (source de déclenchement)	Détecte automatiquement la voie qui reçoit le signal d'entrée
Trigger slope (pente de déclenchement)	Montante
Trigger mode (mode de déclenchement)	Auto
Couplage de déclenchement	DC
Trigger holdoff (déclenchement holdoff)	Minimum
Trigger level (niveau de déclenchement)	Réglé à 50%

Note: La fonction AUTO peut être désactivée. Pour plus de détails, consultez l' « Annexe C : désactiver la fonction AUTO »

Configuration par défaut

L'oscilloscope est réglé pour un fonctionnement normal. Il s'agit des réglages par défaut. Pour rappeler ces réglages, appuyez sur le bouton **DEFAULT SETUP (configuration par défaut)**. Ainsi vous allez modifier les réglages des touches, des commandes et des options lorsque vous appuierez sur cette touche. Référez-vous à l'« Annexe A Configuration par défaut » pour des informations détaillées.

Le bouton **DEFAULT SETUP** ne modifie pas les réglages suivants :

- Langue des menus
- Les fichiers de sauvegarde des formes d'onde de référence.
- Les fichiers de sauvegarde des configurations.
- Le contraste de l'affichage
- Les données de calibrage

Roue codeuse universelle



Figure 13 - Roue codeuse universelle

Vous pouvez utiliser la roue codeuse en combinaison avec de nombreuses fonctions, comme par exemple:

Ajuster le temps d'attente (hold off)

Déplacer les curseurs

Régler la largeur d'impulsion et/ou la lige vidéo

Ajuster la limite des fréquences hautes et basses


Ajuster les axes X et Y lors de l'utilisation de la fonction Pass/Fail, etc...

Vous pouvez également tourner la roue codeuse universelle pour indiquer la position de sauvegarde des configurations, des formes d'onde, des images lorsque vous sauvegardez/chargez, et pour sélectionner les options de menu.

Pour certaines fonctions, l'indicateur lumineux situé au dessus de la roue s'allumera pour indiquer que la roue codeuse peut être utilisée pour effectuer des changements ou des réglages pour cette fonction. La roue codeuse peut aussi être utilisée pour établir une sélection une fois les changements et réglages effectués.

Système vertical

Le contrôle vertical est utilisé pour l'affichage de formes d'onde et pour rectifier l'échelle et la position.



Menu de fonction des voies

Tableau 3 - Menu de fonction des voies

Option	Réglages	Description
Coupling (couplage)	DC	Les composantes AC et DC du signal d'entrée passent à travers l'oscilloscope
	AC	Le mode AC bloque la composante DC et atténue les signaux inférieurs à 10 Hz.
	GND	Le mode GND déconnecte le signal d'entrée.

BW Limit (limite	Off	Désactive la limitation de bande
de la bande		passante.
passante	On	Active la limitation de bande
		passante.
Volts/Div		
	Coarse (réglage	Coarse (réglage grossier) définit
	grossier)	les pas 1-2-5 pour mV, V et
		dizaine de volts.
		Fine (réglage fin) permet des pas
		plus fins.
	Fine (réglage	
	fin)	
Probe (sonde)	1X	Choix de l'atténuation qui doit
	10X	correspondre avec le type de
	100X	sonde utilisée pour assurer des
	1000X	mesures verticales correctes.
Next Page (page	Page 1/3	Appuyez sur ce bouton pour
suivante)		accéder à la seconde page du
, i		menu.

Tableau 4 - Menu de fonction des voies 2

Option	Réglages	Description
Invert	On	Forme du signal inversée.
(inverser)		
	Off	Forme du signal originale.
Input	1M	Règle l'impédance d'entrée à 1MΩ.
(entrée)	50Ω	Règle l'impédance d'entrée à 50Ω .
Filter		Appuyez sur ce bouton pour accéder au
(filtre)		menu « Digital Filter » (filtre
		numérique).
Next Page	Page 2/3	Appuyez sur ce bouton pour accéder à la

(page	troisième page du menu.
suivante)	

Tableau 5 - Menu de fonction des voies 3

Option	Réglages	Description
Unit	V	Règle de l'échelle de l'unité de tension.
(unite)	A	Règle de l'échelle de l'unité de courant.
Skew	0 - 100 ns	Bill I I I I I I I
(décalage)		Réglage du temps de décalage entre les
		deux voies.
Next Page	Page 3/3	
(page		Appuyez sur ce bouton pour retourner à
suivante)		la première page du menu.

Tableau 6 - Menu de fonctions numériques

Option	Setting	Description
Filter (filtre)	On Off	Activer le filtre numérique Désactiver le filtre numérique
Туре	tof tof tof tof	Réglé sur LPF (filtre pass bas) Réglé sur HPF (filtre pass haut) Réglé sur BPF (filtre bande passante) Réglé sur BRF (filtre rejection de bande)
Upper_limit (limite haute)		Tournez la roue codeuse « universelle » pour régler la limite haute.
Lower_limit (limite basse)		Tournez la roue codeuse « universelle » pour régler la limite basse.
Return (retour)		Appuyez sur ce bouton pour retourner au menu principal des fonctions numériques.

- Couplage « GND »: Utilisez le couplage GND pour afficher une forme d'onde de zéro volt. A l'intérieur, la voie d'entrée est connectée à un niveau de référence de zéro volt.
- Résolution fine: La saisie de l'échelle verticale affiche les réglages Volts/Div actuels en résolution fine. Régler les paramètres sur Coarse (réglage grossier) ne modifie pas l'échelle verticale jusqu'à ce que la commande VOLTS/DIV soit ajustée.

Note:

- La réponse vertical de l'oscilloscope tend lentement à un niveau supérieur à la bande passante spécifiée. Ainsi, le spectre FFT peut indiquer des informations de fréquence valides supérieures à celle de la bande passante de l'oscilloscope. Cependant, des informations de magnitude proches ou supérieures à celle de la bande passante ne seront pas précises.
- Si la voie est réglée sur couplage DC, alors vous pouvez rapidement mesurer la composante DC du signal simplement en relevant la distance qui le sépare du symbole de terre.
- Si la voie est réglée sur couplage AC, alors la composante DC est bloquée, vous permettant d'utiliser une meilleure sensibilité pour afficher la composante AC du signal.

Configurer les voies

Chaque voie possède son propre menu spécifique. Les objets sont réglés séparément en fonction de chaque voie.

1. Régler le couplage de voie

Prenons CH1 (voie1) comme exemple ; le signal testé est une onde sinusoïdale avec un décalage (DC)

- Appuyez sur « CH1 »→ « Coupling »→ « AC », activez le mode couplage AC. Cela bloquera la composante DC du signal d'entrée.
- Appuyez sur « CH1 »→ « Coupling »→ « DC », activez le mode couplage DC. Ainsi, les composantes DC et AC du signal d'entrée seront capturées.

 Appuyez sur « CH1 »→ « Coupling »→ « GND », choisir le mode initial/de départ. Cela déconnecte le signal d'entrée.




Figure 15 - Couplage DC

2. Limitation de la bande passante

Prenons CH1 (voie1) comme exemple:

- Appuyez sur
- « CH1 »→ « BW Limit » → « On », et la bande passante sera limitée à 20 MHz.
- Appuyez sur
- « CH1 » → « BW Limit » → « Off » et la limitation de la bande passante sera désactivée.




Figure 16 - Limite de la bande passante

3. Réglages Volts/Div

Le réglage d'échelle verticale possède un mode *Coarse* (réglage grossier) et un

mode *Fine* (réglage fin). La sensibilité verticale varie de 2mV/div à 10V/div.

Prenons CH1 (voie1) comme exemple:

 Appuyez sur « CH1 » → « Volts/Div » → « Coarse ». Il s'agit du réglage par défaut de Volts/Div. Il établit une échelle verticale dans une séquence de pas de 1-2-5 avec une sensibilité qui peut varier de 2mV/div à 10V/div.




Figure 17 - Bouton Coarse (réglage crossier)

• Appuyez sur « *CH1* » → « *Volts/Div* » → « »*Fine* »
Ce réglage vous permet d'obtenir des pas plus fins entre les réglages Coarse (réglage grossier). Il peut vous aider notamment à ajuster la

dimension verticale de la forme d'onde et définir des pas plus fins.

4. Réglage de l'atténuation de l'onde

Afin de varier le coefficient d'atténuation, il vous faut accéder au menu de mise en œuvre des voies. Si le coefficient d'atténuation est de 10 :1, alors le coefficient d'entrée devra être réglé sur 10X, de façon à ce que les informations et les mesures en Volts/Div soient exacts.

Appuyez sur «
$$CH1 \gg \rightarrow \ll Probe \gg \rightarrow \ll 100X \gg$$




Figure 18 - Réglage de l'atténuation d'onde

5. Inversion de la forme d'onde

Prenons CH1 (voie1) comme exemple

Appuyez sur

 « CH1 » → « Next Page page1/2 » → « Invert » → « On »

 Irvert

 On

 Input

 1MΩ

 Filter

 Next Page

 Page 2/3

 CHI = 1.000

 M 500 μs
 CH1 /1.320

 M 500 μs
 11-11-87 / 15:14-11

Figure 19- Inversion de la forme d'onde

6. Utiliser le filtre numérique

Appuyez sur « CH1 » \to « $Next\ Page\ page1/2$ » \to « Filter ». Cela affiche le menu de filtrage numérique. Sélectionnez « Filter Type »

type de filtre), puis sélectionnez « Upper limit » (limite haute) ou « Lower Limit » (limite basse) et tournez la roue « Universelle » pour ajuster les réglages désirés.

Appuyez sur

 $\textit{«CH1} » \rightarrow \textit{«Next Page page1/2} » \rightarrow \textit{«Filter} » \rightarrow \textit{«Off} ».$

Cela désactive le filtre numérique.




Figure 20 - Menu de filtrage numérique

• Appuyez sur

• « $CH1 \gg \rightarrow$ « $Next\ Page\ page1/2 \gg \rightarrow$ « $Filter \gg \rightarrow$ « $On \gg$

Cela active le filtre numérique




Figure 21 - Ecran d'ajustement du filtre

Utiliser la roue de l'axe vertical en mode Volt/div

• La roue de l'axe vertical

- Utilisez la roue de l'axe vertical pour déplacer la forme d'onde de la voie vers le haut ou vers le bas de l'écran. La résolution de cette commande varie en fonction de l'échelle verticale utilisée.
- 2. Lorsque vous ajustez la position verticale des formes d'ondes de la voie, l'information de la position verticale s'affiche en bas à gauche de l'écran. Par exemple « Volts Pos=24.6mV ».
- Appuyez sur la roue de l'axe vertical pour réinitialiser la position verticale à zéro.
- La roue « volts/div ».
- Utilisez les roues *Volts/div* pour contrôler la façon dont l'oscilloscope amplifie ou atténue le signal source des formes d'onde des voies. Lorsque vous tournez la roue *volts/div*, l'oscilloscope augmente ou diminue la taille verticale de la forme d'onde à l'écran tout en respectant le niveau de base (la masse).
- 2. Lorsque vous appuyez sur la roue volts/div, vous pouvez choisir l'option *Coarse* (réglage grossier) ou l'option *Fine* (réglage fin) du menu. L'échelle verticale est définie en séquence 1-2-5 dans le menu *Coarse*. Une rotation dans le sens horaire entraîne une augmentation, tandis qu'une rotation dans le sens antihoraire. En mode Fine, la roue permet des pas plus fins.

Fonctions Mathématiques

Les fonctions mathématiques de l'oscilloscope donnent des résultats lors de l'utilisation des symboles : +, -, *, / et des opérations FFT entre deux voies, de CH1 (voie1) à CH4 (voie4) (CH3 (voie3) et CH4 (voie4) sont disponibles uniquement pour les modèles 4CH (4 voies)). Appuyez sur la touche MATH pour afficher les fonctions mathématiques de la forme d'onde. Appuyez à nouveau sur la touche MATH pour revenir à l'écran précédent.

Table 7 - Menu de la fonction mathématique

Fonction	Réglages	Description
Operation	+, *, /, FFT	Opérations mathématiques entre la Source A et la source B.
Source A	CH1 – CH4	Sélectionne CH1, Ch2, CH3* ou CH4 comme source A.
Source B	CH1 – CH4	Sélectionne CH1, Ch2, CH3* ou CH4 comme source B.
Invert (inversion)	On	Inverse la forme d'onde.
	Off	La forme d'onde reste dans sa position originale.
Next Page (page suivante)	Page 1/2	Appuyez sur ce bouton pour accéder à la seconde page du menu MATH

^{*}Pour les modèles 4CH (4 voies) seulement

Fonction	Réglages	Description
		Utilisez la roue universelle pour
4)		ajuster la position verticale de a
		fonction mathématique de la forme
		d'onde.
1		Utilisez la roue universelle pour
も /4 //		ajuster la position verticale de la
,		fonction de la forme d'onde.
Next Page (page	Page 2/2	Appuyez sur ce bouton pour
suivante)		retourner à la première page du
		menu MATH

Table 8 - Description des fonctions mathématiques

Operation	Réglages	Description
+	A+B	Addition des traces des voies A et B

FFT	Fast Fourier Transform (transformée de Fourrier rapide)	
/	A/B	Division de la trace de la source A par la source B
*	A*B	Multiplication des traces des sources A et B.
-	A-B	Soustraction de la source B à partir de la trace de la source A.




Figure 22- Fonction mathématique de forme d'onde

Fonction FFT

Le processus FFT convertit mathématiquement un signal temporel en ses composantes de fréquence. Vous pouvez utiliser l'opération mathématique FFT pour analyser les types de signaux suivants :

- Analyse des harmoniques sur le secteur
- Mesure du contenu et de la distorsion harmonique dans un système.
- Caractérisation du bruit dans les alimentations
- Test de la réponse de filtre et impulsionnelle
- Analyse de vibration

Tableau 9 - Menu de fonction FFT 1

FFT Option	Réglages	Description
(option FFT)		
Source	CH1, CH2,	Sélectionne ces voies comme source pour
	CH3*, CH4*	l'opération FFT.
Window	Hanning	Sélection du type de fenêtre FFT.
(fenêtre)	Hamming	
	Rectangular	
	Blackman	
FFT ZOOM	1X	Modifie le grossissement horizontal de
	2X	l'affichage FFT.
	5X	
	10X	
Next Page	Page 1/2	Appuyez sur ce bouton pour accèder à la
(page suivante)		seconde page du menu FFT.

^{*}Pour les modèles 4CH (4 voies) seulement

Tableau 10 - Menu de fonction FFT 2

FFT Option (option FFT)	Réglages	Description
Scale (échelle)	Vrms	Réglage de l'unité de l'échelle verticale sur Vrms.
	dBVrms	Réglage de l'unité de l'échelle verticale sur dBVrms.
Display (affichage)	Ecran partagé en 2	Affiche la forme d'onde FFT en mode écran partagé.
(arrichage)	Plein Écran	Affiche la forme d'onde FFT en mode plein écran.
Next Page (page suivante)	Page 2/2	Appuyez sur ce bouton pour retourner à la première page du menu FFT.

Pour utiliser le mode mathématique FFT, vous devez effectuer les tâches suivantes :

1. Réglez la forme d'onde **YT** de la source.

- Appuyez sur la touché AUTO pour afficher une forme d'onde au format YT
- 3. Tournez le bouton **VERTICAL POSITION** pour déplacer la trace au centre verticalement.
- Tournez le bouton HORIONTAL POSITION pour positionner la partie de la trace que vous souhaitez analyser dans les 8 divisions centrales de l'écran.
- 5. L'oscilloscope calcule le spectre FFT en utilisant les 1024 points centraux de la trace.
- 6. « Tournez le bouton « **Volts/div** » pour vous assurer que l'intégralité de la forme d'onde reste visible à l'écran.
- 7. Tournez le bouton **Time/div** pour régler la résolution désirer pour le spectre **FFT**.
- 8. Si possible, réglez l'oscilloscope pour afficher plusieurs cycles du signal.

Pour fixer l'affichage FFT correctement, suivez les étapes suivantes :

- 1. Appuyez sur le bouton **MATH**
- 2. Régler l'option « **Operation** » sur **FFT**.
- 3. Appuyez sur le bouton « Source » afin de sélectionner « CH1 » (voie1), « CH2 » (voie2), « CH3 » (voie3), ou « CH4 » (voie4) en fonction de la voie du signal d'entrée. (CH3 et CH4 seulement disponibles pour les modèles 4CH (4 voies)).
- 4. Selon le théorème de Nyquist, tournez le bouton « Time/div » pour ajuster le taux d'échantillonnage (ce paramètre est affiché derrière les paramètres de la base de temps), en vous assurant qu'il est au moins deux fois supérieur à la fréquence du signal d'entrée.

Afficher le spectre FFT

Appuyez sur le bouton **MATH** pour afficher le menu Mathématiques. Utilisez les options pour sélectionner la voie source, l'algorithme de fenêtre et le facteur de zoom du spectre **FFT**. Vous ne pouvez afficher qu'un seul spectre **FFT** à la fois. Vous pouvez choisir parmi les options d'affichage suivantes : « **Full screen** » (plein écran) ou « **Split Screen** » (écran partagé) dans Display afin d'afficher les ondes **FFT** ou les traces de la voie et l'onde FFT correspondante sur le même écran (en mode écran segmenté).




Figure 23 - Ecran de fonction mathématique

Sélectionner la fenêtre FFT

Les fenêtres réduisent les fuites spectrales dans le spectre FFT. L'analyse FFT suppose que la forme d'onde YT se répète à l'infini. Avec un nombre entier de nombre de cycles il n'y a pas de discontinuité dans la forme du signal. Un nombre non-entier de cycles abouti à un signal dont le point de départ et d'arrivée sont d'amplitudes différentes. Les transitions entre les points de départ et d'arrivée causent des discontinuités dans le signal ce qui introduit des transitions à haute fréquence.

Tableau 11 - Instructions de fenêtre FFT

Window (fenêtre)	Caractéristiques	Applications
Rectangular (rectangulaire)	Meilleure résolution de fréquence	Signaux symétriques

	Très mauvaise résolution	Sinusoïde d'amplitude
	d'amplitude.	constante (fréquence
		fixe)
	Quasiment identique à	
	l'utilisation d'aucune	Bruit aléatoire à large
	fenêtre.	bande avec des
		variations
		relativement lentes.
Hanning	Bonne résolution de	Signaux asymétriques
Hamming	fréquence,	
		Sinusoïde, signaux
	Mauvaise résolution	périodiques avec bruit
	d'amplitude.	à bande étroite.
	Hamming possède une	
	meilleure résolution de	
	fréquence que Hanning	
Blackman	Meilleure résolution	Formes d'onde avec
	d'amplitude,	une seule fréquence
		afin de trouver les
	Très mauvaise résolution	harmoniques de plus
	de fréquence	grand ordre.

Amplifier le spectre FFT

Vous pouvez amplifier et utiliser les curseurs pour prendre des mesures sur le spectre FFT. L'oscilloscope comprend la fonction « **FFT Zoom** » (Zoom FFT) pour amplifier le spectre horizontalement. Appuyez sur ce bouton pour choisir un agrandissement « **1X** », « **2X** », « **5X** » ou « **10X** ». De plus, vous pouvez aussi tourner la roue « universelle » pour amplifier l'onde FFT en pas 1-2-5. Pour amplifier l'onde verticalement, vous pouvez tourner la roue « **Volt/div** ».

Mesurer un spectre FFT à l'aide des curseurs

Vous pouvez effectuer deux mesures sur un spectre FFT : l'amplitude (en dB) et la fréquence (en Hz). L'amplitude de référence est de 0dB quand

0dB est égal à 1Vrms. Vous pouvez utiliser les curseurs pour prendre des mesures avec n'importe quel facteur de zoom.

Utilisez les curseurs horizontaux pour mesurer l'amplitude et les curseurs verticaux pour mesurer la fréquence.

Si vous introduisez un signal sinusoïdal à la voie 1, suivez les étapes cidessous :

1. Mesurer l'amplitude du signal FFT

- Introduisez un signal sinusoïdal à la voie 1 et appuyez sur la touche « AUTO »
- 2. Appuyez sur la touche Math pour accéder au menu Mathématiques.
- Appuyez sur le bouton « Operation » pour sélectionner « FFT »
- Appuyez sur la touche d'option« Source » pour sélectionner « CH1 » (voie1).
- Appuyez sur la touche « CH1 » (voie 1) pour afficher le menu de la voie 1.
- 6. Tournez la roue « **Time/div** » pour ajuster le taux d'échantillonnage (au moins deux fois supérieur à la fréquence du signal d'entrée).
- 7. Si le spectre FFT s'affiche en plein écran, appuyez à nouveau sur le bouton « **CH1** » (voie 1) pour enlever l'affichage de la forme d'onde de la voie.
- Appuyez sur le bouton « Cursor » (curseur) pour accéder au menu Curseur.
- 9. Appuyez sur le bouton « **Cursor Mode** » (mode de curseur) pour sélectionner le mode « **Manual** » (manuel).
- 10. Appuyez sur le bouton « **Type** » pour sélectionner « **Voltage** » (tension).
- Appuyez sur le bouton d'option « Source » pour sélectionner « FFT »
- 12. Appuyez sur le bouton d'option « **CurA** » et tourner la roue « Universelle » pour placer le Curseur A au plus haut point de la forme d'onde FFT.
- 13. Appuyez sur le bouton d'option « **CurB** », tournez la roue « Universelle » pour placer les curseurs sur le point le plus bas de la forme d'onde FFT.
- 14. L'amplitude (ΔV) s'affiche en haut de l'écran gauche.




Figure 24 - Mesure de l'amplitude d'un spectre FFT.

2. Mesurer la fréquence en FFT

- 1. Appuyez sur le bouton « **Cursor** » (curseur).
- Appuyez sur le bouton « Cursor Mode » (mode de curseur)
- 3. Appuyez sur le bouton d'option « **Type** » pour sélectionner « **Time** » (temps).
- Appuyez sur le bouton d'option « Source » pour sélectionner « FFT »
- 5. Appuyez sur le bouton d'option « **CurA** » et tourner la roue « Universelle » pour placer le Curseur A au plus haut point de la forme d'onde FFT La valeur de **CurA** affichée en haut de l'écran gauche est la plus haute fréquence. Cette fréquence devrait être la même que celle du signal d'entrée.




Figure 25 - Mesure de la fréquence d'un spectre FFT

- NOTE: Le spectre FFT d'une forme d'onde qui possède une composante DC ou un décalage peut fournir des valeurs d'amplitude erronées. Pour minimiser la composante DC, choisissez « AC Coupling » (Couplage AC).
 - Pour afficher des formes d'ondes FFT avec une dynamique satisfaisante, utilisez l'échelle dBVrms. L'échelle dBVrms affiche des amplitudes à l'aide d'une échelle logarithmique.
 - La fréquence Nyquist est la fréquence la plus élevée que n'importe quel oscilloscope numérique en temps réel puisse acquérir sans repliement (*aliasing*). Cette fréquence représente la moitié du taux d'échantillonnage à condition qu'elle soir comprise dans la bande passante analogique de l'oscilloscope. Les fréquences supérieures à la fréquence Nyquist seront sous-échantillonnées ce qui pourra provoquer un phénomène de repliement.

Utiliser la fonction REF

La commande Référence enregistre les formes d'onde dans une mémoire non-volatile de l'appareil. La fonction de référence devient disponible une fois qu'une forme d'onde a été enregistrée.

Tableau 12 - Menu de la fonction REF

Option	Réglages	Description
Source	CH1, CH2,*CH3,	Choix de la forme d'onde affichée que vous voulez sauvegarder.
	*CH4 CH1 off	
	CH2 off	
	*CH3 off *CH4 off	
REFA		Choix de l'emplacement de référence
REFB *REFC		pour sauvegarder ou de charger une forme d'onde.
*REFD		
Save		Sauvegarde la forme d'onde source
(sauvegarder)		dans l'emplacement de référence choisi.
REFA	On	Affiche l'onde de forme de référence
REFB		à l'écran.
*REFC		
*REFD	Off	La forme d'onde de référence n'est
		plus affichée.

^{*} Pour les modèles 4CH (4 voies) seulement

Appuyez sur le bouton REF pour afficher le menu de forme d'onde de référence.




Figure 26 - Menu de forme d'onde de référence

Etapes de fonctionnement

- Appuyez sur le bouton de menu « REF » (référence) pour afficher le menu de forme d'onde de référence.
- Appuyez sur le bouton d'option « Source » pour sélectionner la voie du signal d'entrée.
- 3. Tournez la roue de position verticale et la roue « **Volts/div** » pour ajuster la position verticale et l'échelle.
- 4. Appuyez sur le troisième bouton d'option pour sélectionner « **REFA** » ou « **REFB** » comme emplacement de sauvegarde.
- 5. Appuyez sur le bouton d'option « Save » (sauvegarder).
- 6. APPUYEZ SUR LE BOUTON D'OPTION DU BAS POUR SELECTIONNER « **REFA ON** » OU « **REFB ON** » POUR CHARGER LA FORME D'ONDE DE REFERENCE.

Note: - La fonction référence n'est pas utilisable avec le mode X-Y.

 Vous ne pouvez pas ajuster la position horizontale et l'échelle de la forme d'onde de référence.

Système horizontal

Les commandes du système horizontales sont détaillées ci-dessous : un bouton et deux roues codeuses.

Tableau 13 - Menu de fonction du système horizontal

Option	Réglages	Description
Delayed (retardé)	On	Activez cette fonction pour afficher des formes d'onde de base de temps principale sur la partie haute de l'écran et des formes d'onde de base de temps retardée sur la partie basse de l'écran en même temps.
	Off	Activez cette fonction pour afficher seulement la forme d'onde de base de temps principale à l'écran.

Roue de Contrôle de l'Axe Vertical

Vous pouvez utiliser les contrôles horizontaux pour modifier l'échelle horizontale et la position des formes d'onde. L'affichage de position horizontal indique le temps représenté par le centre de l'écran, utilisant la référence zéro comme temps de déclenchement. Modifier l'échelle horizontale peut provoquer une amplification ou une compression de la forme d'onde autour du centre de l'écran.

La Roue de Position Horizontale

 Ajuste la position horizontale de toutes les voies et formes d'onde mathématiques (la position respective du déclenchement est située au centre de l'écran). La

- résolution de cette commande peut varier en fonction des réglages de la base de temps.
- 2. En appuyant sur la roue de position horizontale, vous pouvez réinitialiser la position horizontale à zéro.

• Bouton Time/div

- Ce bouton est utilisé pour modifier l'échelle de temps horizontale pour dilater ou compresser la forme d'onde. Si l'acquisition d'une forme d'onde est arrêtée (en utilisant le bouton RUN/STOP (marche/arrêt) ou le bouton SINGLE (simple)), tournez la roue Time/div pour dilater ou compresser la forme d'onde.
- Sélectionnez la position time/div horizontale (facteur d'échelle) pour la base de temps principale ou retardée. Lorsque Window Zone (zone fenêtre) est activée, cela modifie la largeur de la zone fenêtre en changeant la base de temps retarder.

• Afficher le mode scan (roll)

Lorsque la commande Time/div est réglée sur 100ms/div ou une valeur inférieure et que le mode de déclenchement est réglé sur Auto, l'oscilloscope entre en mode d'acquisition par balayage. Dans ce mode, l'affichage de la forme d'onde est mise à jour de gauche à droite. Il n'y a pas de déclenchement ou de contrôle de position horizontal possibles des formes d'onde en mode scan (roll).

Window Zone (zone fenêtre)

Utilisez l'option Window Zone (zone fenêtre) pour définir un segment d'une forme d'onde pour voir plus de détails. Cette fonction agit comme un zoom sur une portion de la forme d'onde capturée. Les réglages de la base de temps fenêtre ne peuvent pas être en mode plus lent que la base de temps principale.

Vous pouvez tourner les boutons de position horizontale et Time/div pour élargir ou diminuer les formes d'onde dans la zone fenêtre.

Si vous souhaitez observer une section de la forme d'onde en détails, suivez les étapes ci-dessous :

- Appuyez sur la touche « HORIZ MENU » pour accéder au menu horizontal.
- 2. Tourner le bouton « **Time/div** » pour modifier l'échelle de la base de temps principale.
- Appuyez sur le bouton d'option « Delayed » (différé) pour sélectionner le mode « On ».




Figure 27 - Menu du Délai Horizontal

4. Tournez la roue de position horizontale (pour ajuster la position de la fenêtre) pour sélectionner la fenêtre dont vous avez besoin et l'affichage de la forme d'onde fenêtre agrandie apparaitra sur la partie basse de l'écran en même temps.

Système de déclenchement

Le déclenchement détermine le moment où l'oscilloscope commence à acquérir des données et à afficher une forme d'onde. Lorsqu'un déclenchement est correctement réglé, l'oscilloscope convertit des affichages instables ou des écrans blancs en des formes d'onde cohérentes. Voir ci-dessous les trois boutons et la roue situés dans la zone de déclenchement :

- Bouton « TRIG MENU » (menu de déclenchement) : appuyez sur ce bouton pour afficher le menu de déclenchement.
- Roue LEVEL (niveau): la roue LEVEL sert à régler la tension de signal correspondant au point de déclenchement dans le but d'effectuer une acquisition. Appuyez sur la roue « Universelle » pour réinitialiser le niveau de déclenchement à zéro.
- Bouton SET TO 50% (régler à 50%): Utilisez ce bouton pour stabiliser rapidement une forme d'onde. L'oscilloscope peut régler automatiquement le niveau de déclenchement à mi-chemin entre les niveaux de tension minimum et maximum. Il s'agit d'une fonction très utile lorsque vous connectez un signal au connecteur EXT TRIG (déclenchement externe) et réglez la source du déclenchement sur Ext ou Ext/5.
- **Bouton Force:** utilisez ce bouton pour compléter l'acquisition de la forme d'onde actuelle et ce, que l'oscilloscope détecte ou non un déclenchement. Cette fonction s'avère utile pour les acquisitions simples et les modes de déclenchement normaux.

Signal Source

Vous pouvez utiliser les options *SOURCE TRIGGER* (déclenchement source) pour sélectionner le signal que l'oscilloscope utilise comme déclencheur.

La source peut-être n'importe quel signal connecté à une voie BNC, au connecteur **EXT TRIG BUS** ou bien encore le secteur (utilisable seulement avec le déclenchement sur front).

Type de Déclenchement

L'appareil possède cinq types de déclenchement : par front, sur signaux vidéos, sur largeur d'impulsion, sur pente et secteur.

Déclenchement par front

Utilisez le déclenchement par front pour déclencher sur le front du signal d'entrée au seuil de déclenchement

Tableau 14 - Menu de Fonction de Déclenchement par Front

Option	Réglage	Description
Туре	Edge (front)	Lorsqu' « Edge » (front) est en surbrillance, le front montant ou descendant du signal d'entrée est utilisé pour le déclenchement
Source	CH1 CH2 *CH3 *CH4	Déclenchement sur une voie que la forme d'onde soit affichée ou non.
	EXT	N'affiche pas le signal de déclenchement; l'option Ext utilise le signal connecté à EXT TRIG (déclenchement externe) sur la face avant et permet une gamme de niveau de déclenchement de [-1.2V; + 1.2V]
	EXT/5	Idem que pour l'option Ext, mais atténue le signal d'un facteur cinq et permet une gamme de niveau de déclenchement de [-6V; +6V]
	AC Line ligne AC)	Cette sélection utilise un signal dérivé du secteur comme source de déclenchement ; le couplage de déclenchement est réglé sur DC et le niveau de déclenchement sur 0 volt.
Slope (pente)	-	Déclenchement sur front montant du signal de déclenchement
	7L	Déclenchement sur front descendant du signal de déclenchement
	↑↓	Déclenchement sur front montant et descendant du signal de déclenchement
Mode	Auto	Utilisez ce mode pour laisser l'acquisition se dérouler en l'absence de déclenchement valide. Ce mode scan des formes d'onde à 100ms/div, ou avec des réglages de base de temps inférieurs.

	Normal	Utilisez ce mode lorsque vous ne souhaitez voir que les formes d'ondes à déclenchement valide ; lorsque vous utilisez ce mode, l'oscilloscope n'affiche pas de forme d'onde tant que le premier déclenchement n'a pas eu lieu.
	Single	Lorsque vous voulez que l'oscilloscope acquière une capture unique d'une forme d'onde, appuyez sur le bouton « SINGLE » (simple).
Set up		Accède au menu de configuration de déclenchement (voir tableau ci-dessous)

^{*}Pour les modèles 4CH (4 voies) seulement.

Tableau 15 - menu de fonction de configuration de déclenchement

Option	Réglage	Description
Coupling	DC	Laisse passer toutes les composantes du
(couplage)		signal
(couplage)	AC	Bloque les composantes DC, atténue les signaux en dessous de 25 Hz.
	HF Reject	
	(rejet des	Atténue les composantes hautes
	hautes	fréquences au dessus de 150 kHz.
	fréquences)	
	LF Reject (rejet	Bloque les composantes DC et atténue
	des basses	les basses fréquences en dessous de 8
	fréquences)	kHz.
Holdoff		Utilisez la roue "Universelle" pour
(temps		ajuster l'attente (sec), la valeur du temps d'attente est affichée.
d'attente)		
ช		
Holdoff		Réinitialise le temps d'attente à 100ns.
Reset		

(réinitialisation	
du temps	
d'attente)	
Return (retour)	Appuyez sur ce bouton pour retourner à
	la première page du menu principal de
	déclenchement)




Figure 28 - Ecran du Menu de Déclenchement

Instructions:

1. Configuration du type

- Appuyez sur le bouton « **TRIG MENU** » pour afficher le menu de déclenchement.
- Appuyez sur le bouton d'option « **Type** » pour sélectionner « **Edge** » (front).

2. Configurer la source

En fonction du signal d'entrée, appuyez sur le bouton d'option « Source » pour sélectionner « CH1 » (voie1), « CH2 » (voie2), « CH3 » (voie3), « CH4 » (voie4), « EXT », « EXT/5 » ou « AC Line » (ligne AC). (CH3 (voie3) et CH4 (voie4) sont seulement disponibles pour les modèles 4CH (4 voies) seulement)

3. Configurer la pente

Appuyez sur le bouton d'option pour

sélectionner « F », « L » ou « H ».

4. Configurer le mode de déclenchement

Appuyez sur le bouton d'option « **Trigger mode** » (mode de déclenchement) pour sélectionner « **Auto** »,

« Normal » ou « Single ».

Auto: La forme d'onde se rafraichit à vitesse rapide et ce, que les conditions de déclenchement soient satisfaites ou non.

Normal: La forme d'onde se rafraichit lorsque les conditions de déclenchement sont satisfaites et attend qu'un autre déclenchement ait lieu lorsque les conditions de déclenchement ne sont pas satisfaites.

Single: L'oscilloscope acquiert une forme d'onde lorsque les conditions de déclenchement sont satisfaites puis s'arrête.

5. Régler le couplage de déclenchement

- Appuyez sur le bouton « Set up » (configuration) pour accéder au menu de configuration de déclenchement
- Appuyez sur le bouton d'option « Coupling »
 (couplage) pour sélectionner « DC », « AC », « HF
 Reject » (rejet des hautes fréquences) ou « LF
 Reject » (rejet des basses fréquences ».

Déclenchement sur largeur d'impulsion

Utilisez le déclenchement Pulse Width (largeur d'impulsion) pour déclencher sur des pulsations particulières.

Tableau 16 - Menu de Fonction de Déclenchement sur Largeur d'Impulsion 1

Option	Réglage	Description
Туре	Pulse (impulsion)	Sélectionne l'impulsion qui correspond aux conditions de déclenchement.

Source	CH1	Sélectionne la source du
	CH2	signal d'entrée.
	*CH3	signar a circe.
	*CH4	
	EXT	
When	_	Sélectionne le type de
		* -
(quana)		
	r- 7	-
	(Impulsion positive de largeur	
	F-7	*
	(Impulsion positive de largeur	(imgem a impaneren).
	. 1	
	(Impulsion négative de	
	. 1	
	(Impulsion négative	
	(Impulsion négative égale à	
Set Width		Sélectionner pour régler
de la		1
largeur)		
	Page 1/2	Appuyez sur ce bouton
_		pour accéder à la seconde
suivante)		page)
(réglage de la largeur) Next Page (page	(Impulsion positive de largeur inférieure à celle spécifiée) (Impulsion positive de largeur supérieure à celle spécifié) (Impulsion positive de largeur égale à celle spécifiée) (Impulsion négative de largeur inférieure à celle spécifiée) (Impulsion négative supérieure à celle spécifiée) (Impulsion négative supérieure à celle spécifiée) 20.0ns~10.0s	* .

^{*}Pour les modèles 4CH (4 voies) seulement.




Figure 29 - Ecran du Menu de Déclenchement sur Largeur d'Impulsion

Tableau 17 - Menu de Fonction de Déclenchement sur Largeur d'Impulsion 2

Option	Réglage	Description
Type	Pulse	Sélectionne l'impulsion qui
	(impulsion)	correspond aux conditions de
		déclenchement.
Mode	Auto	Sélectionne le type de
	Normal	déclenchement ; le mode Normal
	single	convient parfaitement à la plupart
		des applications de déclenchement
		sur largeur d'impulsion.
Set up		Accède au menu de configuration de
(configuration)		déclenchement.
Next Page	Page 2/2	Appuyez sur ce bouton pour
(page		retourner à la première page.
suivante)		




Figure 30 - Menu de déclenchement sur largeur d'impulsion 2

Instructions:

1. Configurer le type

- Appuyez sur le bouton « **TRIG MENU** » (menu de déclenchement) pour afficher le menu de déclenchement
- 2. Appuyez sur le bouton d'option « Type » pour sélectionner « Pulse » (impulsion)

 Appuyez sur le bouton d'option « Type » pour sélectionner « The », » (The », » (The », » (The »), » (The », » (The », » (The »), » (The », » (The », » (The »), » (The », » (The »), » (The », » (The », » (The »), » (The », » (The », » (The »), » (The », » (The », » (The »), » (The », » (The », » (The », » (The »), » (The », » (The », » (The », » (The »), » (The », » (The », » (The », » (The »), » (The », » (The », » (The », » (The »), » (The », » (T

3. Configurer la largeur d'impulsion

Tournez la roue "Universelle" pour configurer la largeur d'impulsion

Déclenchement sur signaux vidéo

Déclenchement sur trames et lignes de signaux vidéo standards.

Tableau 18 - Menu Fonctionnel du Déclenchement sur Signaux Vidéo 1

*Pour les modèles 4CH (4 voies) seulement.

Option	Setting	Description
Type	Video	Sélectionne le type de

Source	CH1 CH2 *CH3 *CH4	déclenchement sur signal vidéo. Règle le couplage sur AC pour déclencher à partir des signaux vidéo NTSC, PAL et SECAM. Sélectionne la source d'entrée comme signal de déclenchement
	EXT EXT/5	Les options Ext et Ext/5 utilisent le signal appliqué au connecteur EXT TRIG (déclenchement externe) comme source.
Polarity (polarité)	\(\text{(Normal)}\)	Déclenchement sur le signal de synchro de ligne avec impulsion négative.
	(Inverted (inversé))	Déclenchement sur le signal de synchro de ligne avec impulsion positive
Sync (synchronisation)	All lines (toutes lignes) Line Num (numéro de lignes) Odd field (trame impaire) Even Field (trame paire)	Sélectionne avec quelle partie du signal vidéo vous voulez déclencher.

Next Page (page	Page 1/2	Appuyez sur ce bouton pour
suivante)		accéder à la deuxième page
		du menu de déclenchement
		sur signaux vidéo.




Figure 31 - Ecran de Déclenchement sur Signaux Vidéo

Tableau 19 - Menu Fonctionnel du Déclenchement sur Signaux Vidéo 2

Option	Réglage	Description
Type	Video	Sélectionne le type de
		déclenchement sur signal
		vidéo. Règle le couplage
		sur AC pour déclencher à
		partir des signaux vidéo
		NTSC, PAL et SECAM.
Standard	NTSC	Sélectionne le standard vidéo pour
	Pal/Secam	la synchronisation et le nombre de
		lignes
Mode	Auto	Utilisez ce mode pour laisser
		l'acquisition se dérouler en
		l'absence de déclenchement
		valide. Ce mode scan des formes
		d'onde sans déclenchement à

		100ms/div, ou avec des réglages
		de base de temps inférieurs
	Normal	Utilisez ce mode lorsque vous ne
		souhaitez voir que les formes
		d'ondes à déclenchement valide ;
		lorsque vous utilisez ce mode,
		l'oscilloscope n'affiche pas de
		forme d'onde tant que le premier
		déclenchement n'a pas eu lieu.
	Single	Lorsque vous voulez que
		l'oscilloscope acquière une
		capture unique d'une forme
		d'onde, appuyez sur le bouton
		« SINGLE » (simple).
Set up		Accède au menu de configuration
(configuration)		du déclenchement
	Page 2/2	Appuyez sur ce bouton pour
Next Page		retourner à la première page du
(page suivante)		menu de déclenchement par signal
		vidéo




Figure 32 - Menu de déclenchement sur signal vidéo 2

Instructions:

Configurer le type

- Appuyez sur la touche « TRIG MENU » pour afficher le menu déclenchement
- Appuyez sur le bouton d'option « Type » pour sélectionner « Video »

Configurer la polarité

Configurer la synchronisation

- Appuyez sur le bouton d'option « Sync » (synchronisation)
 pour choisir : « All lines » (toutes lignes), « Line Num »
 (numéro de ligne), « Odd field » (trame impaire) et « Even
 field » (trame paire).
- Si vous sélectionnez « Line Num », vous pouvez tourner la roue « Universelle » pour régler le numéro de ligne voulu. Configuration du Standard
- 1. Appuyez sur le bouton d'option « **next Page 2/2** » (page suivante 2/2)
- Appuyez sur le bouton d'option « Standard » pour sélectionner « PAL/SECAM » ou « NTSC ».

Déclenchement sur pente

Déclencher sur une pente positive ou négative en fonction du temps de l'oscilloscope.

Tableau 20 - Menu de Fonction du Déclenchement sur Pente 1

Option	Réglage	Description
Type	Slope	Déclenchement sur une pente
		positive ou négative en fonction
		du temps de l'oscilloscope.
Source	CH1	Sélectionne la source de
	CH2	déclenchement.
	*CH3	
	*CH4	
	EXT	
	EXT/5	

When	→ »Æ	Sélectionne la condition de
(quand)	 	déclenchement.
	_3/1	
	<u></u> → = ←	
	_+> <u>+</u> _	
	→ k <u>←</u>	
	<u> </u>	
Time	も	Tournez la roue "Universelle"
(temps)	(Set Time	pour régler le temps de pente.
	(régler temps))	L'échelle de variation du temps
		est de 20ns à 10ns.
Next Page (page	Page 1/2	Appuyez sur ce bouton pour
suivante)		accéder à la seconde page du
		menu de déclenchement sur
		pente.

^{*}Pour les modèles 4CH (4 voies) seulement.




Figure 33 - Menu de Déclenchement sur Pente

Tableau 21 - Menu de Fonction du déclenchement sur pente 2

Option	Réglage	Description
Type	Slope	Déclenchement sur pente
	(pente)	positive et négative en fonction
		du temps de l'oscilloscope
Vertical		Sélectionne le niveau de
	-1/	déclenchement pouvant être ajusté grâce au bouton
		« LEVEL » (niveau). Vous
	/‡ _	pouvez ajuster les niveaux
	*	« LEVEL A », « LEVEL B » ou
	₹.	bien les deux en même temps.
		
	 	
	* =	
		Utilisez ce mode pour laisser
		l'acquisition se dérouler en l'absence
		de déclenchement valide. Ce mode
	Auto	scan des formes d'onde sans
		déclenchement à 100ms/div, ou avec
		des réglages de base de temps
		inférieurs. Utilisez ce mode lorsque vous ne
		souhaitez voir que les formes d'ondes
Mode		à déclenchement valide ; lorsque vous
	Normal	utilisez ce mode, l'oscilloscope
		n'affiche pas de forme d'onde tant que
		le premier déclenchement n'a pas eu
		lieu.
	Single	Lorsque vous voulez que
		l'oscilloscope acquière une capture
		unique d'une forme d'onde, appuyez
Set up		sur le bouton « SINGLE » (simple). Accède au menu configuration du
(configuration)		déclenchement.
(Somigaration)		decientificati.

Next Page (page suivante)	Page 2/2	Appuyez sur ce bouton pour retourner à la première page du menu de déclenchement sur pente.
---------------------------	----------	---




Figure 34 - Menu de déclenchement sur pente 2

Instructions:

Suivez les étapes ci-dessous si vous sélectionnez « Slope trigger » (déclenchement sur pente)

- 2. Entrez un signal dans l'une des voies d'entrée
- 3. Appuyez sur la touche « AUTO »
- 4. Appuyez sur la touche « **TRIG MENU** » (menu de déclenchement) pour accéder au menu de déclenchement
- 5. Appuyez sur le bouton d'option « **Type** » pour sélectionner « **Slope** » (pente)
- 6. Appuyez sur le bouton d'option « **Source** » pour sélectionner « **CH1** » (voie1), « **CH2** » (voie2), « **CH3** » (voie 3) ou « **CH4** » (voie4). (CH3 (voie3) et CH4 (voie4) sont seulement disponibles pour les modèles 4CH (4 voies) seulement)

- 8. Appuyez sur le bouton « **Time** » et tournez la roue « Universelle » pour ajuster le temps de pente.
- Appuyez sur le bouton d'option « Next Page Page 1/2 »
 (page suivante page 1/2) pour accéder à la seconde page du menu de déclenchement sur pente
- Appuyez sur le bouton d'option « Vertical » pour sélectionner un niveau de déclenchement qui peut être ajusté.
- 11. Tournez la roue « LEVEL »

Déclenchement alterné

Lorsque vous utilisez le déclenchement alterné, le signal de déclenchement arrive par deux voies verticales. Dans ce mode, vous pouvez observer deux signaux indépendants à la fois. Vous pouvez sélectionner des types de déclenchement différents pour deux signaux verticaux. Les différents types incluent le déclenchement par front, sur largeur d'impulsion, sur signal vidéo et sur pente. Les informations de déclenchement pour les deux voies seront affichées en bas à droite de l'écran.




Figure 35 - Menu de Déclenchement Alterné

Tableau 22 - Menu de Fonction du Mode de déclenchement par Front. 1

Option	Réglage	Description
Туре	Alternate (alterné)	Lorsque vous utilisez le déclenchement alterné, le signal de déclenchement arrive par deux voies verticales. Dans ce mode, vous pouvez observer deux signaux indépendants à la fois.
Channels (voies)	СНХ-СНҮ	Sélectionnez les deux voies que vous voulez, « CH1 (voie1) », « CH2 (voie2) », « *CH3 (voie3) » ou « *CH4 » (voie4) comme sources pour le déclenchement alterné.
Source	CH1, CH2, *CH3, *CH4	Sélectionne la voie source
Mode	Edge (front)	Règle le type de déclenchement du signal de la voie verticale par front.
Next Page (page suivante)	Page 1/2	Appuyez sur ce bouton pour accéder à la deuxième page du menu de déclenchement

^{*}Pour les modèles 4CH (4 voies) seulement

Option	Setting	Description
	_₹	Déclenchement sur front montant
Slope (pente)	7_	Déclenchement sur front descendant
		Déclenchement sur front montant et
	↑↓	descendant
Set Up		Accède au menu de configuration de
(configuration)		déclenchement
Next Page	Page 2/2	Appuyez sur ce bouton pour retourner à
(page		la première page du menu de
suivante)		déclenchement

Table 23 - Menu de Fonction du Mode de Déclenchement sur Largeur d'Impulsion 1

Option	Réglage	Description
Туре	Alternate (alterné)	Lorsque vous utilisez le déclenchement alterné, le signal de déclenchement arrive par deux voies verticales. Dans ce mode, vous pouvez observer deux signaux indépendants à la fois.
Channels (voies)	СНХ-СНҮ	Sélectionnez les deux voies que vous voulez, « CH1 (voie1) », « CH2 (voie2) », « *CH3 (voie3) » ou « *CH4 » (voie4) comme sources pour le déclenchement alterné.
Source	CH1, CH2, *CH3, *CH4	Sélectionne la voie source
Mode	Pulse (impulsion)	Règle le type de déclenchement du signal de la voie verticale (sélectionné par Source) sur largeur d'impulsion.
Next Page (page suivante)	Page 1/2	Appuyez sur ce bouton pour accéder à la seconde page du menu de déclenchement alterné

^{*}Pour les modèles 4CH (4 voies) seulement

Tableau 24 - Menu de Fonction du Mode de Déclenchement sur Largeur d'Impulsion 2

Option	Réglage	Description
--------	---------	-------------

When (quand)		Sélectionne le type de comparaison entre la pulsation de déclenchement et la valeur sélectionnée dans l'option <i>Pulse Width</i> (largeur d'impulsion)
Set Width	20.0ns~10.0s	Tourner la roue « Universelle »
(réglage de la		permet de régler la fréquence
largeur)		d'impulsion
Set up		Accède au menu de configuration
(configuration)		du déclenchement.
Next Page	Page 2/2	Appuyez sur ce bouton pour
(page suivante)		retourner à la première page.

Tableau 25 - Menu de Fonction du Mode de Déclenchement sur Signaux Vidéo 1

Option	Réglage	Description
Туре	Alternate (alterné)	Lorsque vous utilisez le déclenchement alterné, le signal de déclenchement arrive par deux voies verticales. Dans ce mode, vous pouvez observer deux signaux indépendants à la fois.
Channels (voies)	CHX-CHY	Sélectionnez les deux voies que vous voulez, « CH1 (voie1) », « CH2 (voie2) », « *CH3 (voie3) » ou « *CH4 » (voie4) comme sources pour le déclenchement alterné.
Source	CH1, CH2, *CH3, *CH4	Sélectionne la voie source
Mode	Video	Règle le type de déclenchement du signal de la voie verticale sur signal vidéo.

Next Page (page suivante)	Page 1/2	Appuyez sur ce bouton pour accéder à la seconde page du menu de déclenchement alterné.
---------------------------------	----------	--

^{*}Pour les modèles 4CH (4 voies) seulement

Tableau 26 - Menu de Fonction du Mode de Déclenchement sur Signal Vidéo 2

Option	Réglage	Description
D. L. C	(Normal)	Déclenchement sur le signal de synchro de ligne avec impulsion négative.
Polarity (polarité)	(Inverted (inversé))	Déclenchement sur le signal de synchro de ligne avec impulsion positive.
Sync (synchronisatio n)	All lines (toutes lignes) Line Num (numéro de ligne) Odd field (trame impaire) Even Field (trame paire)	Sélectionne avec quelle partie du signal vidéo vous voulez déclencher.
Standard	NTSC Pal/Secam	Sélectionne le standard vidéo pour la synchronisation et le nombre de lignes
Set up (configuration)		Accède au menu de configuration du déclenchement.
Next Page (page suivante)	Page 2/2	Appuyez sur ce bouton pour accéder à la seconde page du menu de déclenchement alterné

Tableau 27 - Menu de Fonction du Mode de Déclenchement sur Pente 1

Option	Réglage	Description
Type	Alternate	Lorsque vous utilisez le déclenchement
	(alterné)	alterné, le signal de déclenchement
		arrive par deux voies verticales. Dans ce
		mode, vous pouvez observer deux
		signaux indépendants à la fois
Channels	CHX-CHY	Sélectionnez les deux voies que vous
(voies)		voulez, « CH1 (voie1) », « CH2
		(voie2) », « *CH3 (voie3) » ou
		« *CH4 » (voie4) comme sources pour
		le déclenchement alterné.
Source	CH1, CH2, *CH3, *CH4	Sélectionne la voie source
Mode	Slope (pente)	Règle le type de déclenchement du
Mode	Stope (pente)	signal de la voie verticale sur pente
Next Page		Appuyez sur ce bouton pour accéder à
(page	Page 1/2	la seconde page du menu de
suivante)		déclenchement alterné.

^{*}Pour les modèles 4CH (4 voies) seulement.

Table 28 - Menu de Fonction du Mode de Déclenchement sur Pente 2

Option	Réglage	Description
When (quand)		Sélectionne les conditions de déclenchement sur pente.
Time	(Set time (régler temps))	Tournez la roue "Universelle" pour régler le temps de pente. L'échelle de variation du temps est de 20ns à 10ns.

Vertical		Sélectionne le niveau de déclenchement pouvant être ajusté grâce au bouton « LEVEL » (niveau). Vous pouvez ajuster les niveaux « LEVEL A », « LEVEL B » ou bien les deux en même temps. Les sélections dépendent des conditions de déclenchement sur pente.
Set up (configuration)		Accède au menu de configuration du déclenchement
Next Page (page suivante)	Page 2/2	Appuyez sur ce bouton pour accéder au menu de déclenchement alterné.

Instructions:

Pour observer deux signaux de voies indépendants, suivez les étapes cidessous :

- Introduisez deux signaux indépendants dans les voies 1 et 2
- 2. Appuyez sur le bouton « AUTO »
- 3. Appuyez sur le bouton « **TRIG MENU** » (menu de déclenchement) pour accéder au menu de déclenchement
- Appuyez sur le bouton d'option « Type » pour sélectionner « Alternate » (alterné)
- 5. Appuyez sur le bouton d'option « **Channels** » (voies) pour sélectionner « **CH1-CH2** ».
- 6. Appuyez sur le bouton d'option « **Source** » pour sélectionner « **CH1** » (voie1)
- Appuyez sur le bouton « CH1 » (voie1) et tournez la roue « Time/div » pour optimiser l'affichage de la forme d'onde.
- 8. Appuyez sur le bouton d'option « **Mode** » pour choisir « **Edge** » (front), « **Pulse** » (impulsion), « **Slope** » (pente) ou « **Video** ».
- Réglez le déclenchement en fonction du front de déclenchement
- 10. Appuyez sur le bouton d'option « Source » pour sélectionner « **CH2** » (voie2)

- Appuyez sur le bouton « CH2 » et tournez la roue « Time/div » pour optimiser l'affichage de la forme d'onde
- 12. Renouvelez les étapes 8 et 9

Couplage

Utilisez la fonction « **Coupling** » (couplage) pour vous assurer que le signal arrive bien au circuit de déclenchement. Cette fonction s'avère utile pour obtenir une forme d'onde stable.

Si vous utilisez le couplage de déclenchement, vous devez appuyer sur le bouton « TRIGGER » (déclenchement) et choisir parmi les types de déclenchement suivants : « Edge » (par front), « Pulse » (sur largeur d'impulsion), « Video » ou « Slope » (sur pente). Ensuite, sélectionnez l'option « coupling » (couplage) dans le menu de configuration « Set up menu ».

Position

Les commandes de position horizontales définissent la durée entre la position de déclenchement et le centre de l'écran. Vous pouvez ajuster la commande POSITION HORIZONTALE pour visualiser les données de la forme d'onde avant ou après déclenchement, ou même à n'importe quel point compris entre les deux. Lorsque vous changez la position horizontale d'une forme d'onde, vous changez la durée entre la position de déclenchement et le centre d'affichage. Cela semble avoir pour effet de déplacer la forme d'onde vers la droite ou vers la gauche de l'affichage.

Pente et niveau

Les commandes Slope (pente) et Level (niveau) vous aident à définir le déclenchement. L'option Slope (type de déclenchement Edge (par front) seulement) détermine si l'oscilloscope se déclenchement par front montant par front descendant du signal.

Le bouton TRIGGER LEVEL contrôle le niveau où la condition de déclenchement apparaît.




Figure 36 - Front Montant et Front Descendant

- Note: Appuyez sur le bouton SINGLE (simple) lorsque vous voulez que l'oscilloscope fasse une acquisition unique d'une forme d'onde. Le couplage de déclenchement n'affecte que le signal qui arrive au système de déclenchement. Il n'affecte pas la bande passante ou le couplage du signal affiché à l'écran.
 - Les déclenchements sur les signaux de synchronisation de ligne avec polarité normale se produisent toujours avec des impulsions négatives. Si le signal vidéo possède des impulsions positives, utilisez la sélection polarité inversée.

Holdoff du Déclenchement

Vous pouvez utiliser la fonction de déclenchement avec Holdoff pour produire un affichage stable de formes d'ondes complexes. Holdoff représente la durée entre le moment où l'oscilloscope détecte un signal et

celui où il est prêt à en détecter un autre. L'oscilloscope n'effectuera pas de déclenchement pendant la durée Holdoff. Pour un train d'impulsion, vous pouvez ajuster la durée Holdoff de façon à ce que l'oscilloscope ne déclenche que lors de la première impulsion du train.




Figure 37 - Déclenchement avec Holdoff

Si vous souhaitez modifier la durée Holdoff, suivez les étapes

suivantes:

- 1. Appuyez sur le bouton « **TRIG MENU** » (menu de déclenchement pour afficher le menu de déclenchement
- 2. Appuyez sur le bouton d'option « **Type** » pour sélectionner le type de déclenchement.
- 3. Appuyez sur le bouton d'option « **Set Up** » (configuration) pour accéder au menu de configuration du déclenchement.
- 4. Appuyez sur le bouton d'option « **Holdoff** » et tournez la roue « Universelle » pour changer la durée Holdoff jusqu'à ce que la forme d'onde se déclenche de manière stable.

Note: • Utilisez la fonction de déclenchement avec Holdoff pour vous aider à stabiliser l'affichage d'une forme d'onde périodique.

Système d'acquisition des signaux

Le bouton « **ACQUIRE** » qui permet d'accéder au menu d'acquisition des signaux est présenté ci-dessous.

Tableau 29- Menu de Fonction d'Acquisition des Signaux

Option	Réglage	Description
Acquisition	Sampling (échantillonnage)	Permet d'échantillonner et d'afficher de manière précise la plupart des formes d'onde.
	Peak Detect (détection de crête)	Détecte le bruit et diminue la possibilité de repliement.
	Average (moyen)	Utilisé pour réduire les bruits aléatoires et non-corrélés.
	Averages (moyennes) (4, 16, 32, 64, 128, 256)	Spécifie le nombre d'échantillons de la moyenne.
Sinx/x	Sinx	Utilise une interpolation sinusoïdale
	X	Utilise une interpolation linéaire
Mode	Equivalent time (temps équivalent)	Règle le mode d'échantillonnage sur Equivalent time (temps équivalent)
	Real time (temps réel)	Règle l'échantillonnage sur Real time (temps réel)
Sa Rate (cadence d'échantillonnage)		Affiche la cadence d'échantillonnage du système.

Lorsque vous obtenez un signal, l'oscilloscope le convertit sous forme numérique et affiche une forme d'onde. Le mode d'acquisition définit comment le signal est numérisé et comment les réglages de la base de temps affectent la période de temps et le niveau de détail de l'acquisition.

 Sampling (échantillonnage): Dans ce mode d'acquisition, l'oscilloscope échantillonne le signal à intervalles de temps réguliers pour construire la forme d'onde. Ce mode représente de manière précise la plupart des signaux.

Avantages : Vous pouvez utiliser ce mode pour réduire les bruits aléatoires.

Inconvénients : Ce mode ne permet pas de capturer les variations rapides du signal pouvant se produire entre deux relevés. Il peut en résulter un phénomène de repliement et causer la perte d'impulsions rapprochées. Dans ce cas, vous devez utiliser le mode Peak Detect (détection de crête) pour acquérir des données.




Figure 38 - Menu d'Acquisition

• Peak Detect (détection de crête): Le mode Peak Detect (détection de crête) capture la valeur maximum et minimum d'un signal et trouve le point le plus haut et le plus bas pendant de nombreuses acquisitions.

Avantages : De cette façon, l'oscilloscope peut acquérir et afficher des impulsions rapprochées qui ont pu être oubliées en Sample mode (mode échantillonnage).

Inconvénients : Les bruits sembleront plus élevés dans ce mode.





Figure 39 - Détection de Crête

 Average (moyenne): L'oscilloscope acquiert plusieurs formes d'onde, définit les moyennes et affiche les résultats.
 Avantages: Vous pouvez utiliser ce mode pour réduire les bruits aléatoires



- Figure 40 Ecran d'Acquisition Moyennée
- Equivalent Time Sampling (échantillonnage en temps équivalent): Le mode d'échantillonnage en temps équivalent permet d'observer des formes d'onde répétitives et peut atteindre jusqu'à 50GSa/s

- Real Time Sampling (échantillonnage en temps réel): Le taux d'échantillonnage en temps réel maximum de l'oscilloscope est de 2GSa/s
- "RUN/STOP"Button (bouton démarrage/arrêt): Appuyez sur ce bouton lorsque vous souhaitez que l'oscilloscope acquière des formes d'onde de façon continue. Appuyez à nouveau sur ce bouton pour stopper l'acquisition.
- "SINGLE"Button (Bouton unique): Appuyez sur ce bouton pour acquérir une seule forme d'onde. A chaque fois que vous appuyez sur ce bouton, l'oscilloscope commence à acquérir une autre forme d'onde. Une fois que l'oscilloscope a détecté un déclenchement il termine l'acquisition puis s'arrête.

 Lorsque vous appuyez sur RUN/STOP (démarrage/arrêt) ou SINGLE (unique) pour commencer une acquisition, l'oscilloscope passe par les étapes ci-dessous:
 - Acquiert suffisamment de données pour remplir la portion de forme d'onde située à gauche du point de déclenchement. On appelle aussi cette étape, le pré-déclenchement.
 - 2. Continue d'acquérir des données tout en attendant que les conditions de déclenchement soient remplies
 - 3. Détecte la condition de déclenchement
 - 4. Continue d'acquérir des données jusqu'à ce que l'acquisition de la forme d'onde soit complète.
 - 5. Affiche les formes d'onde nouvellement acquises.
- Time Base (base de temps): L'oscilloscope numérise les formes d'onde en acquérant la valeur d'amplitude d'un signal d'entrée. La base de temps vous permet de contrôler la fréquence de numérisation des valeurs.
- Time Domain Aliasing (Phénomène de repliement): Le phénomène de repliement survient lorsque l'oscilloscope n'échantillonne pas le signal assez rapidement pour construire une forme d'onde précise. Lorsque cela arrive, l'oscilloscope affiche une forme d'onde avec une fréquence inférieure à la forme d'onde d'entrée actuelle ou bien déclenche et affiche une forme d'onde instable.




Figure 41 - Phénomène de Repliement

Instructions:

Configurer le Format d'Echantillonnage

Vous pouvez appuyer sur le bouton d'option « **Acquisition** » ou tourner la roue « Universelle » pour choisir parmi les modes « **Sampling** » (échantillonnage), « **Peak Detect** » (détection de crête) ou bien « **Average** » (moyenne).

Configurer les moyennes

Lorsque vous sélectionnez le format « **Average** » (moyenne), vous pouvez appuyer sur le bouton d'option « **Averages** » (moyennes) pour choisir « **4** », « **16** », « **32** », « **64** » ou « **256** ».

Configurer la Fonction Interpolation

Vous pouvez choisir entre interpolation sinusoïdale et interpolation linéaire.




Figure 42 - Interpolation Sinusoïdale




Figure 43 - Interpolation Linéaire

Configurer le mode d'Echantillonnage

Appuyez sur le bouton d'option « **Mode** » pour choisir entre « **Real time** » (temps réel) et « **Equ Time** » (temps équivalent).

Configurer le taux d'Echantillonnage

Ajustez le taux d'échantillonnage en appuyant sur le bouton d'option « **Sa rate** » (taux d'échantillonnage) et en tournant la roue du panneau avant Time/div. Le taux d'échantillonnage est indiqué à l'échelle base de temps correspondante.

Système d'affichage

L'affichage peut être configuré en appuyant sur la touche « **Display** » (affichage).

Tableau 30- Menu de Fonction du Système d'Affichage 1

Option	Réglage	Description
Type	Vectors (vecteurs)	Vectors : Comble l'espace
		entre les points adjacents
		affichés suite à
		l'échantillonnage
	Dots (points)	Dots : Il n'y a aucun lien
		entre les points
		d'échantillonnages
		adjacents
Persist (persistence)	Off	Règle la durée pendant
	1 sec	laquelle chaque point
	2 secs	d'échantillonnage reste
	5 secs	affiché
	Infinite (infini)	
Intensity	も	Règle l'intensité
(intensité)	<intensity></intensity>	des formes d'onde.
	(intensité)	
Brightness	も	Règle la luminosité de la
(luminosité)	<brightness></brightness>	grille.
	(luminosité)	
Next Page	Page 1/3	Appuyez sur ce
(page		bouton pour
suivante)		accéder à la
		seconde page.




Figure 44 - Ecran de Menu d'Affichage

Table 31 - Menu de Fonction du Système d'Affichage 2

Option	Réglage	Description
Format	YT	Le format YT affiche la tension (axe
		verticale) en fonction du temps
		(échelle horizontale)
	XY	Le format XY affiche un point
		chaque fois qu'un échantillon est
		acquis sur la voie 1 et sur la voie 2.
Screen	Normal	Règle l'écran sur le mode
(écran)		normal
	Inverted	Règle l'écran pour un
	(inversé)	affichage des couleurs
		inversé
Grid		Affiche les grilles et les axes à
(grille)		l'écran
	\blacksquare	Désactive les grilles

		Désactive les grilles et les axes
Menu Display (affichag	2sec 5sec 10sec	Fixe la durée d'apparition du menu à l'écran.
e du menu)	20sec Infinite (infini)	
Next Page (page suivante)	Page 2/3	Appuyez sur ce bouton pour accéder à la seconde page du menu d'affichage.




Figure 45 - Menu d'affichage 2

Tableau 32 - Menu de Fonction du Système d'Affichage 3

Option	Setting	Description

Skin	Classical	Configure le style
(appare	(classique)	d'affichage
nce)		
	Modern	
	(moderne)	
	Tradition	
	Succinct	
Next	Page 3/3	Appuyez sur ce bouton pour
Page		retourner à la première page
(page		
suivante		
)		

Introduction au Fonctionnement:

Configurer le type d'affichage de la forme d'onde

- 1. Appuyez sur le bouton « **Display** » (affichage) pour accéder au menu d'affichage
- Appuyez sur le bouton d'option « type » pour choisir entre « Vectors » (vecteurs) et « Dots » (points)

Configurer la Persistance

Appuyez sur le bouton d'option « Persist » (persistance) pour choisir parmi « Off », « 1 sec », « 2 Sec », « 5 Sec » ou « Infinite » (infini). Vous pouvez utiliser cette option pour observer certaines formes d'onde spéciales.




Figure 46 - Ecran de persistance

Configurer l'Intensité

Appuyez sur le bouton d'option **« Intensity »** (intensité) et tournez la roue « Universelle » pour ajuster les formes d'onde ;

Configurer la Luminosité

Appuyez sur le bouton d'option « **Brightness** » (luminosité) et tournez la roue « Universelle » pour ajuster la luminosité de la grille.

Configurer le Format d'Affichage

- Appuyez sur le bouton d'option « Next Page » (page suivante) pour accéder au second menu d'affichage
- Appuyez sur le bouton d'option « Format » pour choisir entre « YT » et « XY ».

Configurer l'écran

Appuyez sur le bouton d'option « **Screen** » (écran) pour choisir entre « **Normal** » ou « **Inverted** » (inversé) pour régler la couleur d'affichage de l'écran.

Configurer la Grille

Configurer l'Affichage du Menu

Appuyez sur le bouton d'option « Menu Display » (affichage menu) pour choisir entre « 2 sec», « 5 sec »,

« 10 sec », « 20 sec » ou « Infinite » (infini) pour régler la durée d'affichage du menu à l'écran.

Configurer l'Apparence

Appuyez sur le bouton d'option « **skin** » (apparence) ou tournez la roue « Universelle » pour choisir entre

- « Classical » (classique), « Modern » (moderne),
- « Tradition » ou « Succinct ».

Mode X-Y

Utilisez le mode X-Y pour analyser les différences de phase telles que la représentation des courbes de Lissajous. Le format représente la tension sur la voie 1 par rapport à la tension sur la voie 2, la voie 1 est l'axe horizontal et la voie 2 est l'axe vertical. L'oscilloscope utilise le mode d'acquisition par échantillonnage sans déclenchement et affiche les données avec des points.

Note: L'oscilloscope peut capturer une forme d'onde en mode Y-T à n'importe quel taux d'échantillonnage. Vous pouvez voir la même forme d'onde en mode X-Y. Pour ce faire, stoppez l'acquisition et changez le format d'affichage pour le mode X-Y.

Etapes de fonctionnement

- Voie 1 (ou voie 3) *Volt/div* et la *POSITION* verticale définit l'échelle horizontale et la position.
- Voie 2 (ou voie 4) *Volt/div* et la *POSITION* verticale définit l'échelle horizontale et la position.
- Tournez la roue «Time/div » pour ajuster le taux d'échantillonnage
- Les fonctions suivantes ne sont pas autorisées en mode XY.
- Banc de mesure de forme d'onde et onde mathématiques
- Curseur
- Mode Auto (réinitialise le format d'affichage sur YT)
- Contrôle du déclenchement

- Bouton de position horizontal
- Type d'affichage vecteur
- Affichage du scan

Note: Lorsque le type d'affichage est réglé sur Vector (vecteur), l'oscilloscope connecte les points d'échantillonnages en utilisant une interpolation numérique. Le mode Interpolation comporte interpolation linéaire ou interpolation sinusoïdale. L'interpolation sinusoïdale est appropriée pour la reconstruction d'onde de formes non linéaires ou irrégulières, surtout lorsque le taux d'échantillonnage est 3 à 5 fois supérieur à la bande passante, ou pour de plus rapide réglages de base de temps.

Système de mesure

L'oscilloscope affiche la tension en fonction du temps et teste la forme d'onde affichée. Différentes mesures telles qu'échelle, curseur et mesure automatique sont disponibles.

Mesure avec échelle

Cette méthode vous permet d'effectuer une rapide estimation visuelle. Vous pouvez, par exemple, mesurer l'amplitude d'une courbe avec une précision de 100 mV. Vous pouvez effectuer de simples mesures en comptant les divisions sur le graticule puis en multipliant par le facteur d'échelle. Par exemple, Si vous comptiez 5 divisions verticales maximales (par une opération de division) entre les valeurs maximums et minimums d'une forme d'onde en sachant que le facteur d'échelle est de **100 mV/div**, vous pourriez alors facilement calculer la tension (crête à crête) comme suit : 5 divisions x 100 mV/div = 500 mV

Curseur de Mesure

Le curseur de mesure possède trois modes : Manual (manuel), Track (asservi) et Auto Measure (mesure automatique)

Mode Manuel

Tableau 33 - Menu de Fonction du Curseur Manuel

Option	Réglage	Description
Cursor	Manual	Ajuste manuellement les
Mode	(manuel)	curseurs pour les mesures.
(mode		
curseur)		
Type	Voltage	Utilise le curseur pour mesurer
	(tension)	les paramètres de tension
	Time (temps)	Utilise le curseur pour mesurer
	(les paramètres de temps.
Source	CH1	Sélectionne la voie du signal
	CH2	d'entrée.
	*CH3	
	*CH4	
	MATH/FFT	
	REFA	
	REFB	
	*REFC	
	*REFD	
Cur A		Sélectionner cette option,
も		tourner la roue « Universelle »
		pour ajuster le curseur A
Cur B		Sélectionner cette option,
も		tourner la roue « Universelle »
		pour ajuster le curseur B

^{*} Pour les modèles 4CH (4 voies) seulement

Dans ce mode, l'écran affiche deux curseurs parallèles horizontaux ou verticaux pour mesurer la tension ou le temps. Vous pouvez déplacer le curseur en tournant la roue « Universelle ». Avant d'utiliser les curseurs, vous devez vous assurer d'avoir réglé le signal source comme voie de mesure.

- Voltage Cursor (curseur de tension): Les curseurs de tension apparaissent sous la forme de lignes horizontales sur l'affichage et mesurent les paramètres verticaux
- Time Cursor (curseur de temps): Les curseurs de temps apparaissent sous la forme de lignes verticales sur l'affichage et mesurent les paramètres horizontaux.
- Cursor Moving (déplacer le curseur): Utilisez la roue « Universelle » pour déplacer le curseur 1 et le curseur 2. Ils seront déplacés lorsque les options de curseur correspondantes seront sélectionnées. La valeur du curseur s'affichera en haut à gauche et en bas à gauche de l'écran lorsque vous déplacez le curseur.

Pour effectuer des mesures manuelles avec les curseurs, suivez les étapes ci-dessous :

- Appuyez sur le bouton CURSOR (curseur) pour accéder au menu de fonction du curseur
- 2. Appuyez sur le bouton d'option « **Cursor Mode** » (mode de curseur) pour sélectionner « **Manual** » (manuel)
- 3. Appuyez sur le bouton d'option « **Type** » pour sélectionner « **Voltage** » (tension) ou « **Time** » (temps)
- 4. Appuyez sur le bouton d'option « Source » pour choisir entre « CH1 », « CH2 », « CH3 », « CH4 », « MATH », « FFT », « REFA », « REFB », « REFC » ou « REFD » selon la voie du signal d'entrée.
- 5. Sélectionnez « **Cur A** » et tournez la roue « Universelle » pour ajuster le curseur A
- 6. Sélectionnez « **Cur B** » et tournez la roue « Universelle » pour ajuster le curseur B.
- Les valeurs de mesure sont affichées dans le coin en haut à gauche de l'écran.

Si le type de mesure est réglé sur « **Voltage** » (tension) les valeurs sont les suivantes.

La valeur du curseur A : Cur A La valeur du curseur B : Cur B

La différence de tension entre le curseur A et le curseur B : ΔV

Si le type de mesure est réglé sur « **Time** » (temps) les valeurs sont les suivantes

La valeur du curseur A : Cur A La valeur du curseur B : Cur B

La différence de temps entre le curseur A et le curseur B : ΔT

La différence de réciproque de temps entre le curseur A et le curseur B : $1/\Delta T$




Figure 47 - Menu Curseur

Mode Asservi

Tableau 34- Menu de Fonction du Mode Asservi

Option	Réglage	Description
Cursor Mode	Track (asservi)	Ce mode règle le curseur sur asservi
(mode		
curseur)		
Cursor A	CH1	Configure la voie du signal d'entrée
(curseur A)	CH2	qui sera mesuré par le curseur A
	*CH3	
	*CH4	
	NONE	
	(aucune)	
Cursor B	CH1	Configure la voie du signal d'entrée
(curseur B)	CH2	qui sera mesuré par le curseur AB
	*CH3	
	*CH4	
	NONE	
	(aucune)	
Cur A		Sélectionner cette option, tourner la
も		roue « Universelle » pour ajuster la
		position horizontale du curseur A

Cur B	Sélectionner cette option, tourner la
も	roue « Universelle » pour ajuster la
	position horizontale du curseur B

^{*} Pour les modèles 4CH (4 voies) seulement

Dans ce mode, l'écran affiche deux curseurs croisés. Le curseur croisé règle la position de la forme d'onde automatiquement. Il vous est possible d'ajuster la position horizontale du curseur en tournant la roue « Universelle ». L'oscilloscope affiche les valeurs en haut à gauche de l'écran

Pour effectuer une mesure de curseur asservi, suivez les étapes cidessous :

- Appuyez sur le bouton CURSOR pour accéder au menu de fonction de curseur de mesure
- 2. Appuyez sur le bouton d'option « **Cursor Mode** » (mode de curseur) pour sélectionner « **Track** » (asservi)
- 3. Appuyez sur le bouton d'option « **Cursor A** » (curseur A) pour sélectionner la voie du signal d'entrée
- 4. Appuyez sur le bouton d'option « **Cursor B** » (curseur B) pour sélectionner la voie du signal d'entrée
- 5. Sélectionnez « **Cur A** », tournez la roue « Universelle » pour déplacer horizontalement le curseur A
- 6. Sélectionnez « **Cur B** », tournez la roue « Universelle » pour déplacer horizontalement le curseur B
- 7. Les valeurs de mesures sont affichées dans le coin en haut à gauche
- A →V: La position verticale du curseur A (le curseur tension centré autour du niveau de la voie de base)
- B → T: La position horizontale du curseur B (le curseur temps centré autour du point central de l'écran)
- B → V: La position verticale du curseur B (le curseur tension centré autour du niveau de la voie de base)
- ΔT : L'espace horizontal entre le curseur A et le curseur B (laps de temps entre deux curseurs)

1/ΔT: La réciproque de l'espace horizontal entre le curseur A et le curseur B

 ΔV : Espace vertical entre le curseur A et le curseur B (valeur de tension entre deux curseurs)




Figure 48 - menu Curseur

Mode Auto

Tableau 35 - Menu de Fonction du Mode Auto

Option	Réglage	Description
Cursor	Auto	Règle le curseur sur le
Mode (mode		mode auto
de curseur)		

Ce mode est utilisé pour effectuer des mesures automatiques. Les instruments afficheront des curseurs tout en mesurant les paramètres automatiquement.

Pour effectuer des mesures automatiques, suivez les étapes cidessous

> Appuyez sur le bouton CURSOR (curseur) pour accéder au menu curseur de mesure

Appuyez sur le bouton d'option « **Cursor Mode** » (mode de curseur) pour sélectionner « **Auto** ». Appuyez sur le bouton

« Measure » (mesure) pour accéder au menu du mode curseur de mesure automatique pour sélectionner le paramètre que vous souhaitez mesurer




Figure 49 - Mode Auto

Mesures Automatiques

Lorsque vous effectuez des mesures automatiques, l'oscilloscope effectue tous les calculs pour vous. Les mesures utilisent tous les points d'enregistrement dans la mémoire, qui sont plus précises que les mesures effectuées en utilisant les lignes de graticules ou les mesures de curseur puisque ces mesures ne sont possibles qu'en utilisant les points dans l'affichage et non en utilisant les points de données enregistrés par l'oscilloscope.

Appuyez sur le bouton « MEASURE » (mesure) pour effectuer des mesures automatiques.

Il existe trois types de mesures automatiques : mesure de tension, mesure de temps et mesure de délai, avec 32 paramètres possibles de mesure.

Tableau 36 - Menu de Fonction de Mesure Automatique 1

Option	Description
Voltage	Appuyez sur ce bouton pour accéder au menu de
(tension)	mesure de tension
Time	Appuyez sur ce bouton pour accéder au menu de
(temps)	mesure de temps

Delay	Appuyez sur ce bouton pour accéder au menu de
(délai)	mesure de délai/retard
All Mea	Appuyez sur ce bouton pour accéder à toutes les
(toutes	autres mesures
measures)	
Return	Appuyez sur ce bouton d'option pour retourner à la
(retour)	page d'accueil du menu de mesure automatique.




Figure 50 - Menu de Mesure Automatique 1

Tableau 37 - Fonction de Mesure Automatique 2 - Menu de Mesure de Tension

Option	Réglage	Description
Source	CH1, CH2, *CH3, *CH4	Sélectionne la source du
		signal d'entrée pour
		mesure de tension.
Type	Vpp, Vmax, Vmin, Vamp,	Appuyez sur le bouton
	Vtop, Vbase, Vavg, Mean,	« Type », ou tournez la
	Vrms, Cycle Vrms, FOVShoot,	roue « Universelle » pour
	FPREShoot, ROVShoot,	sélectionner les
	RPREShoot,	paramètres de mesures de
		tensions




Tableau 38 - Fonction de Mesure Automatique 3 - Menu de Mesure de Temps

Option	Réglage	Description
Source	CH1, CH2, *CH3,	Sélectionne la source du
	*CH4	signal d'entrée pour la
		mesure de temps
Type	Freq, Period, +Width, -	Appuyez sur le bouton
	•	« Type » ou tournez la
	Width, Rise Time, Fall	roue « Universelle » pour
	Time, BWidth, +Duty,	sélectionner les
	-Duty	paramètres de mesure de
	-Buty	temps.
/		Affiche l'icone
		correspondant et
	_ 4 → → —	Mesure la valeur du
		paramètre choisi.
	747	
Return		Appuyez sur ce bouton
(retour)		pour retourner à la
		première page du men de
		mesure automatique

Tableau 39 - Fonction de Mesures Automatiques 4 - Menu de Mesure de Délai

Option	Réglage	Description
Source	CHX - CHY	Sélectionne deux sources de
		signal d'entrée pour la mesure
		de délai
Type	Phase, FRR, FRF, FFR,	Appuyez sur le bouton
	FFF, LRR, LRF, LFR,	« Type » ou tournez la roue
	LFF	« Universelle » pour
		sélectionner les paramètres de
		mesure de délai
		Affiche l'icone correspondant et mesure la valeur de votre paramètre de mesure de délai choisi.
Return		Appuyez sur ce bouton pour
(retour)		retourner à la première page
		du menu de mesure
		automatique

^{*}Pour les modèles 4CH (4 voies) seulement

Tableau 40 - Menu de Fonction toutes Mesures

Option	Réglage	Description
Source	CH1	Sélectionne la voie du signal d'entrée
	CH2	
	*CH3	
	*CH4	
Voltage	On	Active toutes les fonctions de mesure
(tension)		pour mesurer les paramètres de tension
	Off	Désactive toutes les fonctions de
		mesure pour mesurer les paramètres de
		tension

Time	On	Active toutes les fonctions de mesures
(temps)	Off	pour mesurer les paramètres de temps
		Désactive toutes les fonctions de
		mesures pour mesurer les paramètres de
		temps
Return		Appuyez sur ce bouton pour retourner
(retour)		au menu principal toutes mesures

^{*}Pour les modèles 4CH (4 voies) seulement.

Tableau 41 – Types de Mesure

Measure type	Description
(type de	
mesure)	
<u> </u>	Mesure la différence absolue entre la crête
Vpp	maximum et la crête minimum de la forme
	d'onde entière.
TUUT	La crête dont la tension est la plus positive sur
Vmax	la forme d'onde entière
*-1.77.7"	La crête dont la tension est la plus négative sur
Vmin	la forme d'onde entière
*:[j:f]:f:::	Tension comprise entre les valeurs Vhigh et
Vamp	Vlow d'une forme d'onde
TITT	Mesure la tension la plus élevée de la forme
Vtop	d'onde entière.
N N	M 1. (
	Mesure la tension la plus basse de la forme
Vbase	d'onde entière.
*~~	La moyenne arithmétique de la première
Vavg	période de la forme d'onde.
0	•
	La moyenne arithmétique de la forme d'onde
Mean	entière.

T Crms	La valeur efficace de la tension de la première période de la forme d'onde.
Vrms	La valeur efficace de la tension de la forme d'onde entière.
ROVShoot	Défini comme (Vmax-Vhigh)/Vamp après la montée de la forme d'onde.
FOVShoot	Défini comme (Vmin-Vlow)/Vamp après la descente de la forme d'onde.
RPREshoot	Défini comme (Vmin-Vlow)/Vamp avant la montée de la forme d'onde.
FPREshoot	Défini comme (Vmax-Vhig)/Vamp avant la descente de la forme d'onde.
FREQ	Mesure la fréquence de la forme d'onde
PRD	Mesure la période de la forme d'onde.
Rise time (temps de montée)	Le temps de montée mesure le temps compris entre 10% et 90% du premier front montant de la forme d'onde
Fall Time (temps de descente)	Le temps de descente mesure le temps compris entre 90% et 10% du premier front descendante de la forme d'onde.
BWid - Turt	La durée d'une salve. Mesurée sur l'intégralité de la forme d'onde.

+ Wid	+ Width mesure le temps compris entre le premier front montant et le prochain front descendant à 50% du niveau de la forme d'onde
- Wid	-Width mesure le temps compris entre le premier front descendant et le prochain front montant à 50% du niveau de la forme d'onde
+ Duty	Positive Duty Cycle représente le ratio entre la largeur d'impulsion positive et la période.
-Duty	Mesure la forme d'onde de la première période. Negative Duty Cycle représente le ratio entre la largeur d'impulsion négative et la période.
Phase	Le déphasage: exprimé en degrés. 360 degrés représentent un déphasage d'une période complète.
ガルバ FRR	Le temps compris entre le premier front montant de la source 1 et le premier front montant de la source 2.
FRF	Le temps compris entre le premier front montant de la source 1 et le premier front descendant de la source 2.
が サブルで FFR	Le temps compris entre le premier front descendant de la source 1 et le premier front montant de la source 2

FFF	Le temps compris entre le premier front descendant de la source 1 et le premier front descendant de la source 2.
北京 LRR	Le temps compris entre le premier front montant de la source 1 et le dernier front montant de la source 2.
LRF	Le temps compris entre le premier front montant de la source 1 et le dernier front descendant de la source 2.
LFR	Le temps compris entre le premier front descendant de la source 1 et le dernier front montant de la source 2
LFF	Le temps compris entre le premier front descendant de la source 1 et le dernier front descendant de la source 2

Si vous souhaitez mesurer des paramètres de tension, suivez les étapes ci-dessous :

- 1. Appuyez sur le bouton « **MEASURE** » pour accéder au menu de mesure automatique
- 2. Appuyez sur le premier bouton d'option pour accéder au second menu de mesure
- 3. Sélectionnez le type de mesure. Si vous appuyez sur le bouton d'option « **Voltage** » (tension), le menu « Voltage Measurement » (mesure de tension) s'affichera à l'écran.
- Appuyez sur le bouton d'option « Source » pour choisir entre « CH1 », « CH2 », « CH3 » ou « CH4 » en fonction de la voie du signal d'entrée (CH3 et CH4 seulement disponibles pour les modèles 4CH (4 voies))
- 5. Appuyez sur le bouton d'option « **Type** » pour sélectionner le type de paramètre que vous souhaitez mesurer. L'icône et la valeur correspondant s'afficheront en dessous des paramètres de mesure.
- Appuyez sur le bouton d'option « Return » (retour) pour retourner à la page d'accueil de menu de mesure automatique. Le

paramètre sélectionné et la valeur correspondante s'afficheront en haut de la page d'accueil.

Vous pouvez afficher les autres paramètres et ses valeurs à la position correspondante de la même manière. L'écran peu afficher jusqu'à 5 paramètres à la fois.

Si vous souhaitez effectuer de mesures de paramètres de temps en utilisant toutes les fonctions de mesure, suivez les étapes cidessous :

- Appuyez sur le bouton « MEASURE » pour accéder au menu de mesure automatique
- 2. Appuyez sur le bouton d'option du haut pour accéder à la seconde page de menu de mesure automatique
- 3. Appuyez sur le bouton d'option « **All Mea** » (toutes mesures) pour accéder au menu toutes mesures
- 4. Appuyez sur le bouton d'option « **Source** » pour sélectionner la voie du signal d'entrée
- Appuyez sur le bouton d'option « Time » pour sélectionner « On ». Toutes les valeurs de paramètres de temps seront alors affichées à l'écran en même temps.




Figure 51 - Mesure des Paramètres de Temps

Système de stockage

Le bouton « SAVE RECALL » (sauvegarde/rappel) qui permet d'accéder au menu de fonction du système de stockage, est présenté ci-dessous :

L'appareil peut enregistrer et rappeler jusqu'à 20 réglages d'instrument et 20 formes d'onde dans sa mémoire interne. Il possède un port hôte USB sur la face avant et arrière de l'oscilloscope avec lesquels vous pouvez enregistrer des données de configuration, des données de formes d'onde, des images d'interface de formes d'onde et des fichiers au format .CSV sur une clé USB. Les données de configuration et de formes d'onde qui ont été sauvegardées sur une clé USB peuvent être rappelées à partir de l'oscilloscope. Pour les données d'image et les fichiers .CSV, un ordinateur est requis pour les consulter.

Utiliser l'écran SAVE/RECALL (sauvegarde/rappel)
 L'écran SAVE/RECALL est divisé en plusieurs fonctions basées
 sur des dossiers et des fichiers. Les répertoires proposent des
 boutons d'options comme New Folder (nouveau dossier), Del
 Folder (supprimer dossier) et Load (charger).



Figure 52 - Ecran de Menu de Sauvegarde Générale 1



Figure 53 - Ecran de Menu de Sauvegarde Générale 2

Rappeler des fichiers

Le bouton Load (charger) est utilisé pour rappeler vos fichiers de configuration. Une fois que vous avez atteint le fichier de votre choix et que celui-ci est en surbrillance dans la zone d'écran principal, appuyez sur le bouton d'option Load (charger) et la configuration est rappelée depuis la clé USB.

Note: Le bouton Load (charger) est désactivé (grisé) lorsque des fichiers de types .BMP ou .CSV sont sélectionnés.

Les répertoires et les fichiers possèdent tout deux les boutons d'option Rename (renommer) et Return (retour) en page 2/2. Utilisez ces boutons pour donner un nouveau nom à un fichier ou un dossier déjà existant ou pour quitter l'écran SAVE/RECALL (sauvegarde/rappel).




Figure 54 - Ecran de changement de nom

Créer des Dossiers et des Fichiers

Créez de nouveaux dossiers et fichiers en appuyant sur les boutons d'option New Folder (nouveau dossier) ou New File (nouveau fichier).




Figure 55 - Ecran de Caractères d'Entrée

 Les options du menu New File (nouveau fichier) sont les mêmes que celles du menu New Folder (nouveau dossier). Le bouton d'option InputChar (caractère d'entrée) ajoute les caractères sélectionnés à la position du curseur dans le champ Name (Nom).

- Déplacez la position du curseur dans le champ Name (nom) en utilisant les boutons d'option « → » et « ← »
- Tournez le bouton universel pour naviguer à l'intérieur de la sélection de caractères. Lorsque le caractère désiré est en surbrillance, appuyez sur la roue « Universelle » ou bien appuyez sur le bouton d'option InputChar (caractère d'entrée) pour l'ajouter à l'emplacement spécifié dans le champ Name (nom).
- Des sélections additionnelles sont disponibles à votre convenance pour Backspace (barre espace), DeleteCharacter (effacer un caractère) et CleanName (effacer le nom) et sont également accessible en utilisant la roue « Universelle » de la même manière.
- Appuyez sur le bouton d'option « Confirm » (confirmer) (lorsque le champ Name (nom) est complété comme désiré) pour sauvegarder le fichier dans la mémoire de l'appareil. Après avoir appuyé sur cette touche, un message d'information intitulé « Data Store Success! » (sauvegarde des données effectuée avec succès) apparaitra brièvement à l'écran et le nouveau dossier ou fichier apparaitra dans la liste des données de votre clé USB.

Configuration des Options Save (sauvegarder) et Recall (rappeler)

- Enregistrer les configurations sur l'appareil :
- La configuration complète est stockée dans la mémoire nonvolatile de l'appareil. Lorsque vous rappelez la configuration, l'oscilloscope se positionnera dans le mode utilisé lors de la sauvegarde de la configuration.

L'oscilloscope enregistre la configuration actuelle si vous attendez trois secondes après la dernière modification avant d'éteindre l'appareil. L'oscilloscope rappellera cette configuration à la prochaine mise en marche de l'appareil.

Tableau 42 - Save Menu de Fonction de Sauvegarde dans l'Appareil

Option	Réglage	Description
Туре	Setups (configurations)	Menu permettant la sauvegarde et le rappel des réglages de l'oscilloscope
Save to (enregistrer	Device	Enregistre la configuration dans

sous)	(appareil)	la mémoire interne.
Setup (configuration)	No.1 to No.20 (No.1 à No.20)	Appuyez sur le bouton d'option « Setup » (configuration) ou tournez la roue « Universelle » pour sélectionner l'emplacement de stockage.
Save (sauvegarder)		Sauvegarde à l'emplacement de stockage spécifié
Recall (rappeler)		Rappelle depuis l'emplacement de stockage spécifié identifié « Setup » (configuration)




Figure 56 - Menu Sauvegarde/Rappel

Pour sauvegarde des configurations dans la mémoire interne de l'oscilloscope, suivez les étapes ci-dessous :

Par exemple: Sauvegarder la configuration qui règle le type d'affichage d'une forme d'onde sur « Dots » (point) dans la mémoire interne.

- Appuyez sur le bouton « SAVE/RECALL » pour accéder au menu de sauvegarde et de rappel.
- 2. Appuyez sur le bouton d'option « **Type** » pour sélectionner « **setups** » (configurations).
- 3. Appuyez sur le bouton d'option « **Save to** » (enregistrer sous) pour sélectionner « **Device** » (appareil).

- 4. Appuyez sur le bouton d'option « **Setup** » (configuration) pour sélectionner « **No.1** ».
- 5. Appuyez sur le bouton « **DISPLAY** » (affichage) pour accéder au menu d'affichage
- Appuyez sur le bouton « Type » pour sélectionner « Dots » (points).
- 7. Appuyez sur le bouton « **SAVE/RECALL** » pour accéder au menu de sauvegarde et de rappel.
- 8. Appuyez sur le bouton d'option « Save ».

Pour rappeler une configuration, suivez les étapes ci-dessous :

- Appuyez sur le bouton « SAVE/RECALL » pour accéder au menu d'affichage de sauvegarde et de rappel.
- 2. Appuyez sur le bouton d'option « **Type** » pour sélectionner « **Setups** » (configurations).
- 3. Appuyez sur le bouton d'option « **Save** » (sauvegarder) pour sélectionner « **Device** » (appareil)
- 4. Appuyez sur le bouton d'option « **Setup** » (configuration) ou tournez la roue « **Universelle** » pour sélectionner « **No.1** ».
- 5. Appuyez sur le bouton d'option « **Recall** » (rappeler).
- Sauvegarder la Configuration sur une Clé USB

Tableau 43 - Menu de Fonction de Sauvegarde sur Clé USB

Option	Réglage	Description
Type	Setups	Menu de paramètre de sauvegarde et de
	(configurations)	rappel.
Save to	File (fichier)	Sauvegarde les données de
(enregistrer		configuration sur la clé USB.
sous)		
Save		Accède à l'interface de sauvegarde et
(sauvegarder)		de rappel ;




Figure 57 - Ecran de Configuration de Sauvegarde

Sauvegarder la Configuration sur une Clé USB

Par exemple : Sauvegarder la configuration qui règle le type d'affichage d'une forme d'onde sur « Dots » (point) sur une clé USB

- Appuyez sur le bouton « SAVE/RECALL » (sauvegarde/rappel) pour sélectionner « Setups » (configurations).
- Insérez une clé USB dans le port hôte de l'oscilloscope et attendez jusqu'à ce que l'oscilloscope ait initialisé la clé USB (environ cinq secondes).
- 3. Appuyez sur le bouton d'option « **Save to** » (enregistrer sous) pour sélectionner « **file** » (fichier).
- 4. Appuyez sur le bouton « **Save** » (enregistrer) pour accéder à l'interface de sauvegarde et de rappel.
- 5. Appuyez sur le bouton « **New folder** » (nouveau dossier) pour créer un nouveau dossier.
- 6. Appuyez sur le bouton d'option « **Del folder** » (supprimer dossier) pour supprimer un dossier.
- Appuyez sur le bouton d'option « Modify » (modifier) pour modifier un dossier ;
- 8. Appuyez sur le bouton d'option « **New file** » (nouveau fichier) pour créer un nouveau fichier.
- 9. Appuyez sur le bouton d'option « **Del file** » (supprimer fichier) pour supprimer un fichier.

- Appuyez sur le bouton d'option « next page » (page suivante) et appuyez sur le bouton d'option « Rename » (renommer) pour modifier le nom du fichier ou du dossier.
- 11. Tournez la roue Universelle pour sélectionner le dossier et appuyez sur le bouton d'option « **Confirm** » (confirmer) et vous sauvegarderez le réglage sur la clé USB.

Pour rappeler une donnée de configuration depuis la clé USB, suivez les étapes ci-dessous :

- 1. Appuyez sur le bouton « **SAVE/RECALL** » (sauvegarde/rappel).
- 2. Appuyez sur le bouton « **Type** » pour sélectionner « **Setups** » (configuration).
- 3. Insérez une clé USB dans le port hôte USB de l'oscilloscope et attendez jusqu'à ce que l'oscilloscope ait initialisé la clé USB (environ 5 secondes).
- 4. Appuyez sur le bouton d'option « **Save to** » (enregistrer sous) pour sélectionner « **File** » (fichier).
- 5. Appuyez sur le bouton d'option « **Save** » pour accéder à l'interface de sauvegarde et de rappel.
- 6. Choisissez le fichier que vous souhaitez rappeler et appuyez sur le bouton d'option « Load » (charger) (après 5 secondes environ un message apparaitra intitulé « Read data success » (lecture des données effectuée avec succès).Les données de configuration sont alors rappelées depuis la clé USB.

• Rappel des Paramètres d'Usine

Vous pouvez utiliser cette option pour réinitialiser les paramètres d'usine.

Option	Réglalge	Description
Type	Factory (usine)	Pour voir la configuration
		d'usine.
	UpdateCfg (mise	
	à jour	
	configuration)	
	Load (charger)	Rappeler les paramètres
		d'usine.

Table 44 - Menu de Fonction d'Usine




Figure 58 - Ecran des Réglages d'Usines

Sauvegarder/Rappeler une Forme d'Onde.

Sauvegarder des Formes d'onde sur l'Appareil

Tableau 45 - Menu de Sauvegarde de Formes d'Onde sur l'Appareil

Option	Réglage	Description
Туре	Waveforms (formes d'onde)	Sélectionne la forme d'onde à sauvegarder ou rappeler.
Save to (enregistrer sous)	Device (appareil)	Enregistre les formes d'onde dans la mémoire interne de l'oscilloscope.
Waveform (forme d'onde)	No.1 to No.20 (No.1 à No.20)	Appuyez sur le bouton d'option « Waveform » (forme d'onde) ou tournez la roue « Universelle » pour sélectionner l'emplacement de stockage
Save (sauvegarder)		Sauvegarde la forme d'onde à l'emplacement de stockage spécifié.
Recall (rappel)		Rappelle la forme d'onde depuis l'emplacement de stockage spécifié.




Figure 59 - Ecran de Menu de Sauvegarde de Formes d'Ondes

Pour sauvegarder des formes d'onde dans la mémoire interne, suivez les étapes ci-dessous :

- Introduisez un signal sinusoïdal dans la voie 1 et appuyez sur le bouton « Auto »
- Appuyez sur le bouton « SAVE/RECALL » pour accéder au menu d'affichage de sauvegarde et de rappel.
- Appuyez sur le bouton d'option « Type » pour sélectionner « Waveforms » (formes d'onde).
- 4. Appuyez sur le bouton d'option « **Save to** » (enregistrer sous) pour sélectionner « **Device** » (appareil).
- 5. Appuyez sur le bouton d'option « **Waveform** » ou tournez la roue « Universelle » pour sélectionner « **No.1** ».
- 6. Tournez la roue « **Volts/div** » ou « **Time/div** » pour ajuster la forme d'onde que vous souhaitez.
- 7. Appuyez sur le bouton d'option « Save » (sauvegarder).

Pour rappeler des formes d'ondes, suivez les étapes ci-dessous.

- 1. Appuyez sur le bouton « **SAVE/RECALL** » pour accéder au menu d'affichage de sauvegarde et rappel.
- Appuyez sur le bouton d'option « Type » pour sélectionner « Waveforms » (formes d'onde).
- Appuyez sur le bouton d'option « Setup » (configuration) pour sélectionner « Device » (appareil)

- 4. Appuyez sur le bouton d'option **« Waveform »** (forme d'onde) ou tournez la roue « Universelle » pour sélectionner « No.1 ».
- 5. Appuyez sur le bouton d'option « **Reccall** » (rappeler).

Sauvegarder des Formes d'onde sur une clé USB.

Tableau 46 - Menu de Fonction de Sauvegarde sur Clé USB.

Option	Réglage	Description
Type	Waveforms (formes d'onde)	Menu de sauvegarde et de rappel des formes d'onde.
Save to (enregistrer sous)	File (fichier)	Sélectionne l'emplacement de sauvegarde sur la clé USB.
Save (sauvegarder)		Sélectionnez pour sauvegarder sur la clé USB;




Figure 60 - Ecran de Sauvegarde des Formes d'Onde

Pour sauvegarder des formes d'onde sur une clé USB, suivez les étapes ci-dessous :

- Introduisez un signal sinusoïdal dans la voie 1 et appuyez sur le bouton « Auto »
- 2. Appuyez sur le bouton « **SAVE/RECALL** » pour accéder au menu d'affichage de sauvegarde et de rappel.
- Appuyez sur le bouton d'option « Type » pour sélectionner « Waveforms » (formes d'onde).
- 4. Insérez une clé USB dans le port hôte de la face avant ou arrière de l'oscilloscope et attendez jusqu'à ce que l'appareil ait initialisé la clé USB (environ cinq secondes).
- 5. Appuyez sur le bouton d'option « **Save to** » (enregistrer sous) pour sélectionner « **File** » (fichier) ;
- 6. Appuyez sur le bouton d'option « **Save** » (sauvegarder) pour accéder à l'interface sauvegarde/rappel.
- 7. Créez un fichier puis appuyez sur le bouton « Confirm » (confirmer) (après environ cinq secondes un message apparaitra à l'écran intitulé « Save data success » (sauvegarde des données effectuée avec succès)). Les données de formes d'onde sont alors sauvegardées sur la clé USB.

Pour rappeler des formes d'onde depuis une clé USB, suivez les étapes ci-dessous :

- 1. Appuyez sur le bouton « SAVE/RECALL » (sauvegarde/rappel).
- Appuyez sur le bouton « Type » pour sélectionner « Waveforms » (formes d'onde).
- 3. Insérez une clé USB sur le port hôte USB de la face avant ou de la face arrière de l'oscilloscope et attendez jusqu'à ce que l'appareil ait initialisé la clé USB (environ dix secondes).
- 4. Appuyez sur le bouton d'option « **Save to** » (enregistrer sous) et sélectionnez « **File** » (fichier).
- Appuyez sur le bouton d'option « Save » (sauvegarder) et accéder à l'interface de sauvegarde et de rappel.
- 6. Choisissez le fichier que vous souhaitez rappeler et appuyez sur le bouton d'option « Load » (charger) (après 5 secondes environ un message apparaitra intitulé « Recall data success » (rappel des données effectué avec succès). Les données de configuration sont alors rappelées depuis la clé USB.

Sauvegarder une Image/Capture d'Écran

La capture d'écran de l'affichage peut être enregistré sur une clé USB mais ne peuvent pas être rappelées. Les images peuvent cependant être ouvertes sur un ordinateur.

Tableau 47 - Menu de Fonction du Stockage d'Image

Option	Réglage	Description
Туре	Picture (image)	Accède au menu de sauvegarde des captures d'écran.
Save (sauvegarder)		Sauvegarde la capture d'écran sur la clé USB.




Figure 61 - Écran de Sauvegarde d'Image

Pour sauvegarder des images de formes d'onde sur une clé USB, suivez les étapes ci-dessous :

- 1. Sélectionnez la capture d'écran que vous souhaitez :
- Appuyez sur le bouton « SAVE/RECALL »
 (sauvegarder/rappeler) pour accéder au menu de sauvegarde et de rappel.
- Appuyez sur le bouton d'option « Type » pour sélectionner « Picture » (image).
- 4. Insérez une clé USB dans le port USB hôte de face avant ou arrière de l'oscilloscope. Attendez jusqu'à ce que l'appareil ait initialisé la clé USB (environ 5 secondes).
- 5. Appuyez sur le bouton d'option « **Print Key** » pour sauvegarder la capture d'écran sur la clé USB.

- 6. Sinon, il est possible de personnaliser le nom du fichier à sauvegarder en appuyant sur le bouton « **Save** » (sauvegarder).
- 7. Le menu « **SAVE ALL** » 'sauvegarder tout) s'affichera. Sélectionnez « **New File** » (nouveau fichier) et entrez le nom du fichier.
- 8. Appuyez sur le bouton « **Confirm** » (après environ cinq secondes, un message intitulé « **Save data success** » (sauvegarde des données effectuée avec succès) s'affichera à l'écran). La capture d'écran est alors enregistrée sur la clé USB.

Sauvegarder/rappeler un fichier .CSV

Table 48 - Menu de Fonction du Stockage CSV

Option	Setting	Description
Туре	CSV	Sélectionne le format d'enregistrement
		de fichier .CSV pour la forme d'onde.
Data Depth	Displayed	
(profondeur		Réglé pour sauvegarder la forme
des données)		d'onde affichée au format .CSV
	Maximum	Réglé pour sauvegarder un maximum de données de forme d'onde au format .CSV
Para Save	On	Règle si oui ou non le fichier .CSV
(sauvegarde	Off	doit inclure les paramètres de forme
des		d'onde.
paramètres)		
Save		Accède au menu SAVE ALL
(sauvegarder)		(sauvegarder tout)




Figure 62 - Écran de sauvegarde .CSV

Pour enregistrer des fichiers .CSV sur une clé USB, suivez les étapes suivantes :

- Appuyez sur le bouton « SAVE/RECALL »
 (sauvegarder/rappeler) pour accéder au menu de sauvegarde et rappel.
- Appuyez sur le bouton d'option « Type » pour sélectionner « CSV ».
- 3. Insérez une clé USB dans le port USB hôte de l'oscilloscope et attendez que l'appareil ait initialisé la clé USB (environ cinq secondes).
- Appuyez sur le bouton d'option « Data Depth » (profondeur de données) pour choisir entre « Displayed » (affiché) ou « Maximum ».
- 5. Appuyez sur le bouton d'option « **Para save** » (sauvegarder paramètres) pour choisir « **On** » ou « **Off** ».
- 6. Appuyez sur le bouton d'option « Save » (sauvegarder) pour accéder à l'interface de sauvegarde et rappel.
- 7. Donnez un nom au fichier puis appuyez sur le bouton « Confirm » (confirmer) (après environ 5 secondes, un message intitulé « Save data success » (sauvegarde des données effectuée avec succès) apparaitra à l'écran). Le fichier .CSV est alors enregistré sur la clé USB.

Note: Le nombre maximum de points de données d'une forme d'onde d'un fichier .CSV qui peut être enregistré est d'environ 24 576pts (dépendant des réglages de la base de temps) lorsque la profondeur de donnée est

réglée sur maximum. Le nombre réel dépend des réglages de la base de temps, des voies qui sont actives et selon que la profondeur de donnée est réglée sur « display » (affichage) ou « maximum ». Voir le tableau cidessous pour le maximum de points de données disponible dans chacune des bases de temps lorsque la profondeur de donnée est réglée sur maximum.

	Nombre de points sauvegardés sur le fichier		
	.CSV (profondeur de donnée réglée sur		
	maximum)		
Time base (base de	*Demi-voie	Par voie	
temps)	entrelacée		
50 s - 50 ns	12 k	12 k	
25 ns – base de temps	24 k	12 k	
la plus rapide			

^{*} Pour les modèles 4CH (4 voies), CH1 et CH2 sont entrelacées, et CH3 et CH4 sont entrelacées. La fonction« demi-voie » signifie que seules CH1 ou Ch2 et/ou CH3 ou CH4 sont actives. Pour les modèles 2CH (2 voies), CH1 et CH2 sont entrelacées.

Note: 24 k signifie 24756 points, 12 k signifie 12288 points

Système utilitaire

Appuyez sur le bouton UTILITY (utilitaire) de la face avant de l'appareil pour accéder aux options utilitaires.

Tableau 49 - Menu de Fonction du Système Utilitaire 1

Option	Réglage	Description
System Status état du système) Sound (son)	*	Affiche un résumé des réglages de l'oscilloscope Active les sons (bips)
Sound (son)	ði×	Désactive les sons (bips)
Counter (compteur)	On Off	Active le compteur de fréquence Désactive le compteur de
Language	English Français 日本語 한국어 Deutsch Español Русский Italiana Português したが、 「はない」 「体中文 繁體中文	fréquence Anglais Français Japonais Coréen Allemand Espagnol Russe Italien Portugais Arabe Chinois simplifié Chinois traditionnel
Next Page (page suivante)	Page 1/4	Appuyez sur ce bouton pour accéder à la seconde page.





Figure 63 - Écran de Menu Utilitaire 1

Tableau 50 - Menu de Fonction du Système Utilitaire 2

Option	Setting	Description
Do Self Cal (effectuer		Lance la procédure de calibrage automatique
calibrage automatique)		1
Do Self Test (effectuer un autotest)	Screen Test (test de l'écran)	Lance le programme de test écran
autotest)	Keyboard Test (test du clavier)	Lance le programme de test clavier
	LED Test (test des LED)	Lance le test des LED
Print Setup (configuration d'impression)		Non disponible
Back USB	USBTMC	Configure le port USB pour interface USBTMC. Utilisez cette option pour la communication à distance via SCPI.
Next Page (page	Page 2/4	Appuyez sur ce bouton pour accéder à la troisième page.






Figure 64 - Écran de Menu Utilitaire 2


Tableau 51 - Menu de Fonction du Système Utilitaire 3

Option	Réglage	Description
Update		Met le logiciel de l'oscilloscope à
firmware (mise		jour à l'aide d'une clé USB.
à jour logiciel)		
Pass/Fail		Appuyez sur ce bouton pour
(réussite/échec)		accéder au menu pass/fail.
Record		Appuyez sur ce bouton pour
(enregistrement)		accéder au menu d'enregistrement
		des formes d'onde.
IP Setting		Appuyez sur ce bouton pour
(réglages IP)		accéder au menu de réglages IP
		(non exploité pour le moment)
Next Page (page	Page 3/4	Appuyez sur ce bouton pour
suivante)		accéder à la première page.

Table 52 - Utility System Fonction Menu 4

Option	Setting	Description	

Screensaver	1min 2min	Règle la durée de l'économiseur
(économiseur	5min 10min	d'écran.
d'écran)	15min 30min	
	1hour2hour	
	5hourOff	
Recorder	Record	Accède au menu
(enregistreur)	(enregistrer)	d'enregistrement pour
		commencer l'enregistrement
		d'une forme d'onde.
	Replay(rejouer)	Rejoue les enregistrements
	Option	Options d'enregistrement
Date/Time		Règle la date et l'heure de
(date/heure)		l'instrument
Quick-Cal	On	Active ou désactive le calibrage
(calibrage	Off	rapide.
rapide)		
Return (retour)		Appuyez sur ce bouton pour
		retourner au menu précédent.



Option	Setting	Description
Year (année)	2000-2099	Règle l'année actuelle grâce à la roue « Universelle ».
Month/Day (jour/mois)	00/00	Règle le mois et le jour actuels grâce à la roue « Universelle ».
Hour/Minute (heure/minute)	00/00	Règle les heures et les minutes actuelles grâce à la roue « Universelle ».

Display (affichage)	ON OFF	Active l'affichage de la date et de l'heure Désactive l'affichage de la date et de l'heure
Confirm		Appuyez sur ce bouton pour confirmer les
(confirmer)		réglages.

États du Système

Appuyez sur le bouton d'option « System Status » (état du système) du menu utilitaire pour voir la configuration du matériel et du logiciel de l'oscilloscope.



Figure 65 - Écran d'Information de l'État Système

Tableau 53 - Informations sur l'État Système

Option	Description
Startup Times	Liste le nombre de démarrages.
(démarrages)	

Software Version	Affiche la version du logiciel.
(version du	
logiciel)	
Hardware Version	Affiche la version du matériel de
(version du	l'appareil.
materiel)	
Product Type (type	Affiche le modèle du produit.
de produit)	_
Serial No. (No. de	Affiche le numéro de série du produit.
série)	_

Sélection de la Langue

Les éléments du menu peuvent être affichés dans 12 langues différentes disponibles et sélectionnables par l'utilisateur.

Appuyez sur le bouton « UTILITY » (utilitaire) puis sélectionnez « Language » (langue).




Figure 66 - Écran de Sélection de la Langue

Calibrage Automatique

La procédure de calibrage automatique permet d'optimiser la voie du signal pour des résultats de mesure précis. Vous pouvez lancer cette procédure à n'importe quel moment. Si la variation de température de l'oscilloscope dépasse 5°C ou si l'instrument tourne depuis plus de trente minutes, il est alors conseillé d'effectuer un calibrage automatique. Lorsque vous lancez la procédure de calibrage automatique, vous devez déconnecter toutes les sondes et tous les cordons et vous assurer que l'appareil n'est pas en mode Single shot. Ensuite, appuyez sur le bouton « Utility » (utilitaire) pour choisir « Do self cal » (effectuer auto calibrage) pour afficher le menu de calibrage automatique et exécuter le programme de calibrage automatique selon le message instantané affiché à l'écran..




Figure 67 - Écran de Calibrage

Autotest

Appuyez sur « UTILITY » (utilitaire) et sélectionnez « Do Self Test » (effectuer un autotest)

Tableau	54 -	Menu	d'Autotest

Option	Description	
Screen Test (test écran)	lance le programme de test d'écran	
Keyboard Test (test clavier)	Lance le programme de test du clavier	

LED Test (test	lance le programme de test LED
LED)	

Test d'Écran

Sélectionnez « Screen Test » pour accéder à l'interface du test de l'écran, Le message « Press 'SINGLE'Key to continue, Press 'RUN/STOP' Key to exit » (appuyez sur la touche « SINGLE » pour continuer, appuyez sur la touche « RUN/STOP » pour quitter) est affiché. Appuyez sur le bouton « Single » pour poursuivre le test d'écran ou appuyez sur le bouton « RUN/STOP » pour quitter.

Press 'SINGLE' key to continue, Press 'RUN/STOP' key to exit

Figure 68- Écran de Test d'Écran

Test du Clavier

Sélectionnez « Keyboard Test » (test du clavier) pour accéder à l'interface du test clavier. Les formes à l'écran représentent les touches de la face avant. Les formes avec deux flèches représentent les roues codeuses de la face avant de l'appareil. Les carrés représentent les boutons de commande des échelles. Testez toutes les touches pour vérifier que tous les boutons rétro-éclairés s'éclairent correctement.

Note:

 Lors de la première utilisation du test clavier, tous les éléments seront affichés en blanc à l'écran.

- Appuyer sur une touche aléatoire du panneau modifiera la couleur de sa forme à l'écran. Si elle devient verte, c'est qu'elle fonctionne correctement.
- Pour quitter le test à n'importe quel moment, appuyez sur le bouton RUN/STOP trois fois, comme indiqué en bas de l'écran.




Figure 69 - Ecran de Test des Touches

Test LED

Sélectionnez LED Test pour tester le rétro-éclairage LED de certains boutons du panneau avant. L'écran affichera des formes de touches qui représentent tous les boutons du panneau avant. Appuyez sur le bouton « Single » pour continuer ou appuyez sur la touche « RUN/STOP » pour quitter, comme indiqué en bas de l'écran. A chaque pression sur le bouton « Single » une forme de touche à l'écran deviendra verte, indiquant que la touche ou l'indicateur correspondant doit être allumé. Appuyez à nouveau sur le bouton « SINGLE » pour tester le rétro-éclairage d'un autre bouton. Une fois que le rétro-éclairage de toutes les touches a été testé, les boutons s'allumeront tous simultanément. Appuyer sur le bouton « Single » une nouvelle fois redémarrera tout. Pour quitter le test, appuyez sur la touche « RUN/STOP ».




Figure 70 - Écran de Test LED

Mise à Jour du Logiciel

• Utiliser une clé USB pour mettre à jour la version du logiciel.

La version de l'oscilloscope peut être mise à jour directement via une clé USB. Ce processus dure environ deux minutes. Pour mettre à jour, suivez les étapes ci-dessous :

- 1. Téléchargez et transférez le fichier de mise à jour sur une clé USB.
- 2. Insérez la clé USB dans le port USB hôte du panneau avant de l'appareil.
- 3. Appuyez sur le bouton « **UTILITY** » (utilitaire) pour accéder au menu utilitaire.
- 4. Appuyez sur le bouton d'option « **Next Page** » (page suivante) pour accéder à la troisième page du menu utilitaire.
- 5. Appuyez sur le bouton d'option « **Update Firmware** » (mettre à jour version). Lisez les informations à l'écran attentivement avant de procéder à la mise à jour.
- 6. Appuyez sur le bouton « **SINGLE** » pour accéder au menu répertoire de la clé USB.
- Utilisez la roue « Universelle » pour sélectionner le fichier de mise à jour sur la clé USB et sélectionnez « Confirm » (confirmer) pour démarrer la mise à jour.

Lorsque la mise à jour est terminée, éteignez l'oscilloscope et rallumez-le. Le logiciel sera alors mis à jour. L'oscilloscope requerra une calibration automatique après la mise à jour. Accédez à la seconde page du menu utilitaire et sélectionnez « Do Self Cal » (effectuer calibration automatique) pour lancer une calibration automatique.

ATTENTION : Ne pas éteindre l'alimentation pendant que l'oscilloscope effectue une mise à jour. Le cas échéant, la version sera corrompue, l'instrument pourrait ne plus démarrer.

Pass/Fail

Avec la fonction pass/fail, il est possible de surveiller les variations de signaux et les signaux de sortie Pass et Fail en contrôlant le signal d'entrée et en vérifiant s'il se trouve dans le masque prédéfini ou non.

Tableau 55 - Menu de Fonction Pass/Fail 1

Option	Réglage	Description
Enable	On	Active la fonction pass/fail.
(activer)	Off	Désactive la fonction pass/fail.
Source	CH1	Sélectionne la voie du signal
	CH2	d'entrée.
	CH3	
	CH4	
Operate (effectuer)	•	Appuyez pour lancer le test pass/fail.
		Appuyez pour stopper le test pass/fail.
	On	Permet l'affichage des
Msg Display	Off	informations de temps dans la
(affichage		forme d'onde <i>Pass/Fail</i>
de message)		Supprime l'affichage des
		informations de temps dans la
		forme d'onde <i>Pass/Fail</i>

Next Page	Page 1/2	Appuyez sur ce bouton pour
(page		accéder à la seconde page du menu
suivante)		pass/fail.




Figure 71 - Écran Pass/Fail 1

Tableau 56 - Menu de Fonction Pass/Fail 2

Option	Réglage	Description
Output (sortie)	Pass	Signal de sortie lorsqu'une
	Fail	condition Pass (réussite) est
		détectée.
		Signal de sortie lorsqu'une
		condition Fail (échec) est
		détectée.
Stop On Output	On	Interrompt le test lorsque la
	Off	sortie est active
		Poursuit le test lorsque la sortie
		est active.
Mask Setting		Appuyez sur ce bouton pour
(réglage du		accéder au menu de réglage du
masque)		masque.
Return (retour)		Appuyez sur ce bouton pour
		retourner au menu principal
		pass/fail.
Next Page	Page 2/2	Appuyez sur ce bouton pour

(page suivante)	accéder à la première page du
	menu pass/fail




Figure 72 - Écran pass/fail 2

Tableau 57 - Menu de Fonction de Réglage du Masque 1

Option	Setting	Description
X Mask		Tournez la roue « Universelle »
4)		pour régler la marge de tolérance
xdiv		horizontale de la forme d'onde.
AGI V		<0.04div-4.00div>.
Y Mask		Tournez la roue « Universelle »
(pour régler la marge de tolérance
ydiv		verticale de la forme d'onde.
yarv		<0.04div-4.00div>.
Create		Créer un test masque en fonction
Mask		de la tolérance ci-dessus.
(créer		
masque)		
Location	Internal	Sélectionne l'emplacement de
(position)	(interne)	stockage du masque crée.
	External	
	(externe)	
Next	Page 1/2	Appuyez sur ce bouton pour
Page		accéder à la seconde page de
(page		menu de réglage du masque.






Figure 73 - Écran de menu de Masque 1

Tableau 58 - Menu de Fonction de Réglage du Masque 2

Option	Réglage	Description
Save		Sauvegarde les
(sauvegarder)		réglages du masque
		crée.
Load		Rappel les réglages du
(charger)		masque enregistré.
Return		Appuyez sur ce bouton
(retour)		pour retourner au menu
		principal de réglage du
		masque.
Last Page	Page 2/2	Appuyez sur ce bouton
(dernière		pour retourner à la
page)		première page du men
		de réglage du masque.




Figure 74 - Écran de menu de Masque 2

Pour lancer un test pass/fail, suivez les étapes ci-dessous :

- 1. Appuyez sur le bouton **UTILITY** pour accéder au menu utilitaire.
- 2. Appuyez sur le bouton d'option « **Next Page Page 1/4** » (page suivante page ½).
- 1. Appuyez sur le bouton d'option « **Next Page Page 2/4** » (page suivante page 2/4) pour accéder à la troisième page du menu utilitaire.
- Appuyez sur le bouton d'option « Pass/Fail » pour accéder au menu de fonction pass/fail.
- 3. Appuyez sur le bouton d'option « **Enable Test** » (activer test) pour sélectionner « **On** ».
- 4. Appuyez sur le bouton d'option « Source » pour sélectionner la voie du signal d'entrée.
- 5. Appuyez sur le bouton d'option « **Next Page Page 1/2** » pour accéder à la seconde page du menu pass/fail.
- 6. Appuyez sur le bouton d'option « **Mask Setting** » (réglage du masque) pour accéder à la première page du menu masque.
- 7. Appuyez sur le bouton « **X Mask** » ; tournez la roue « Universelle » pour ajuster la marge de tolérance horizontale.
- 8. Appuyez sur le bouton « Y Mask »; tournez la roue « Universelle » pour ajuster la marge de tolérance verticale.

- Appuyez sur le bouton « Create Mask » (créer masque) pour créer un masque et vous pouvez également accéder à la page suivante du menu masque pour rappeler un masque enregistré.
- 10. Accédez à la seconde page du menu pass/fail ; appuyez sur le bouton d'option « **Output** » (sortie) pour régler l'option de sortie.
- 11. Accédez à la première page du menu de fonction pass/fail, appuyez sur le bouton d'option « **Operate** » (effectuer) pour sélectionner " " pour lancer le test pass/fail.

Enregistreur de formes d'onde

Appuyez sur l'option « Record » (enregistrer) pour enregistrer la forme d'onde d'entrée depuis CH1(voie1), CH2 (voie2), CH3 (voie3) ou CH4 (voie4) avec une durée d'enregistrement maximum de 2500 trames. Le temps compris entre les trames peut être ajusté. Vous pouvez enregistrer un test de sortie pas/fail (surtout utile durant la capture de signaux anormaux sur une longue période de temps) sans avoir à surveiller le signal.

Tableau 59 - Menu de Fonction de l'Enregistreur de Forme d'Onde

Option	Réglage	Description
Mode	Record (enregistrer) Play Back Storage (stockage) Off	Accède au menu de fonction enregistrement Accède au menu de fonction Play Back. Accède au menu de fonction stockage. Quitte le menu enregistreur de forme d'onde.
Source	CH1 CH2 *CH3 *CH4 P/F-OUT	Sélectionne la voie source de l'enregistrement.
Interval (intervalle)	ð	Règle le temps d'intervalle entre les trames d'enregistrement.

End Frame (trame de fin)	ð	Règle le nombre maximum de trame d'enregistrement.
Operate (effectuer)	● (Record) ■ (Stop)	Appuyez sur ce bouton pour démarrer l'enregistrement.
		Appuyez sur ce bouton pour stopper l'enregistrement.

^{*} Pour les modèles 4CH (4 voies) seulement.




Figure 75 - Écran de Menu d'Enregistrement

Pour enregistrer des formes d'onde, suivez les étapes ci-dessous :

- Appuyez sur le bouton UTILITY pour accéder au menu utilitaire.
- 2. Appuyez sur le bouton d'option « **Next Page** » (page suivante) pour accéder à la troisième page du menu utilitaire.

- Appuyez dur le bouton « Record » (enregistrer) pour accéder au menu d'enregistrement des formes d'ondes.
- 4. Appuyez sur le bouton d'option « **Mode** » pour sélectionner « **Record** » (enregistrer).
- 5. Appuyez sur le bouton d'option « **Source** » pour sélectionner la voie du signal d'entrée.
- 6. Sélectionnez l'option « **Interval** » (intervalle) et tournez la roue « **Universelle** » pour ajuster l'intervalle de temps entre les trames d'enregistrement.
- 7. Sélectionnez End Frame et tournez la roue « Universelle » pour ajuster le nombre maximum de trames d'enregistrement.
- 8. Appuyez sur « » dans l'option « **Operate** » (effectuer) pour enregistrer une forme d'onde.

Play Back : cette fonction permet la lecture des formes d'ondes enregistrées actuelles ou les formes d'ondes enregistrées qui ont été sauvegardées.

Tableau 60 - Menu de Fonction Playback de Formes d'Onde 1

Option	Réglage	Description
Mode	Play Back	Affiche le menu de fonction Play Back.
Operate (effectuer)	(Run) (lancer) (Stop)	Appuyez sur ce bouton pour lancer le Play Back. Appuyez sur ce bouton pour stopper la Play Back.
Play Mode (mode de lecture)	₽ ₽	Règle le mode sur lecture répétée Règle le mode sur lecture simple.
Interval intervalle)	v	Règle le temps d'intervalle entre les trames.
Next Page (page suivante)	Page 1/2	Accède à la seconde page du menu Play Back.



Figure 76 - Écran de Menu d'Enregistrement 2

Tableau 61 - Menu de Fonction Playback de Formes d'Onde

Menu de Fonction Play Back de Formes d'Onde 2

Option	Réglage	Description
Start Frame	も	Règle la frame de départ.
(trame de		
départ)		
Curr_Frame	や	Sélectionne la trame
(trame		actuelle à lire.
actuelle)		
End Frame	P	Règle la trame de fin.
(trame de		
fin)		
Return		Appuyez sur ce bouton
(retour)		pour retourner au menu
		principal d'enregistreur de
		forme d'onde.
Next Page	Page 2/2	Appuyez sur ce bouton
(page		pour retourner à la
suivante)		première page du menu de
		fonction Play Back.



Figure 77 - Écran de Menu d'Enregistrement 3

Pour lire les formes d'ondes d'enregistrement, suivez les étapes ci-dessous :

- Appuyez sur le bouton UTILITY (utilitaire) pour accéder au menu utilitaire.
- 2. Appuyez sur le bouton d'option « Mode ».
- 3. Appuyez sur le bouton d'option « **Play Mode** » (option de lecture) « → → » ou « → → ».
- 4. Appuyez sur le bouton d'option « **Interval** » (intervalle) pour sélectionner le temps d'intervalle entre les trames lues.
- 5. Appuyez sur le bouton « **Next Page 1/2** » pour accéder à la seconde page du menu de fonction Play Back.
- 6. Sélectionnez l'option **« Start Frame »** et tournez la roue « Universelle » pour ajuster la trame de début de la forme d'onde lue.
- 7. Sélectionnez l'option End Frame et tournez la roue « Universelle » pour ajuster la fin de trame de la forme d'onde lue.
- 8. Appuyez sur le bouton d'option « **Next Page 2/2** » (page suivante 2/2) pour retournez à la première page du menu Play Back.
- 9. Appuyez sur le bouton d'option « ▶ » dans l'option « Operate » (effectuer) pour lire des formes d'ondes.

Enregistrer

Ce mode permet l'enregistrement sans trou de données de forme d'onde et ne peut-être activé qu'en mode SCAN seulement (référez vous à la section « Bouton de contrôle horizontal »). Ce mode est similaire au mode d'enregistrement de forme d'onde décrit ci-dessus, cependant les données enregistrées ne peuvent être lues qu'à l'écran, elles ne peuvent pas être récupérées. Le nombre maximum de données enregistrables dépend de la base de temps en mode scan. Les données enregistrées peuvent également être stockées sur une clé USB externe à l'appareil.

Tableau 62 - Menu de Fonction d'Enregistrement de Forme d'Onde.

Options	Description
Record (enregistrer)	Enregistre la forme d'onde de manière continue.
Replay (rejouer)	Rejoue la forme d'onde enregistrée.
Option	Configuration complète de l'enregistreur.
Return (retour)	Appuyez sur ce bouton permet de quitter la fonction enregistrement.




Figure 78 - Écran d'enregistrement

Options	Réglage	Description
Start (démarrer)		Démarre l'enregistrement.
Replay (rejouer)		Rejoue la forme d'onde

		enregistrée.
Copy/Filename		Quand le mode de stockage est
(copie/nom de		réglé sur clé USB, cela affiche le
fichier)		nom du fichier utilisé pour
		stocker l'enregistrement.
Store Mode (mode	Memory	Stocke l'enregistrement dur
de stockage)	(mémoire)	mémoire interne.
	USB key (clé	Stocke l'enregistrement sur une
	USB)	clé USB externe.
Return (retour)		Appuyez sur ce bouton pour
		retourner au men
		d'enregistrement.

Option	Description
Continue/Pause	Permet de continuer ou de mettre sur pause
	lorsque vous lisez un enregistrement de forme
	d'onde.
Restart	Redémarre le Play Back de la forme d'onde
(redémarrer)	enregistrée.
Previous	Rappelle l'enregistrement de forme d'onde.
(précédent)	
Next (suivant)	Lecture rapide de l'enregistrement de la forme
	d'onde rappelée.
Return (retour)	appuyez sur ce bouton pour retourner au menu
	d'enregistrement.





Tableau 63 - Menu de Réglage d'Enregistrement

Option	Setting	Description
Viewer (visualiseur)		Affiche en plein écran l'enregistrement de la forme d'onde ou le rappel d'une voie.
	Full Screen (plein écran) Split (écran partagé)	Affiche en écran partagé l'enregistrement de la forme d'onde ou le rappel d'une voie. La voie 1 est affichée sur la moitié supérieure de l'écran et la voie 2 est affichée sur la moitié inférieure de l'écran. Pour les modèles 4CH (à 4 voies), les voies 1 et 2 sont affichées sur la moitié supérieure de l'écran et les voies 3 et 4 sont affichées sur la moitié inférieure de l'écran.

Record Mode		L'enregistreur sauvegarde la
(mode		forme d'onde de la voie de
d'enregistrement)	Roll (défilement)	manière continue la nouvelle
		forme d'onde couvrira
		l'ancienne.
	Single (simple)	L'enregistreur arrête la
		sauvegarde de forme d'onde
		lorsque sa mémoire est
		pleine.
Replay Mode	By point (par point)	Lors d'un rappel, la forme
(mode rejouer)		d'onde à l'écran se rafraichit
		de la gauche à la droite.
	By frame (par	Lors d'un rappel, la forme
	trame)	d'onde à l'écran se rafraichit
		complètement en fonction du
		temps de capture de chaque
		trame.
Return (retour)		Appuyez sur ce bouton pour
		quitter le menu de réglage
		d'enregistrement.



Etapes de Fonctionnement de l'Enregistreur:

Appuyez sur le bouton UTILITY (utilitaire) pour accéder au menu utilitaire.

- 2. Appuyez sur le bouton d'option « **Next Page** » (page suivante) pour accéder à la quatrième page du menu utilitaire.
- 3. Appuyez sur le bouton « **Recorder** » (enregistreur) pour accéder au menu d'enregistreur.
- 4. Appuyez sur le bouton « **Option** » pour régler les options de l'enregistreur.
- Appuyez sur le bouton « Record » (enregistrer) pour accéder au menu enregistrer puis appuyez sur le bouton « Start » (démarrer) pour commencer à l'enregistrement d'une forme d'onde.
- 6. Après avoir fini l'enregistrement de la forme d'onde, appuyez sur le bouton « **Replay** » pour revoir la forme d'onde enregistrée.

Menu Aide

L'oscilloscope possède un menu d'aide pour aider les utilisateurs à faire fonctionner l'appareil.

Appuyez sur le bouton « HELP » (aide) pour accéder au service d'aide, appuyez ensuite sur les boutons pour charger les informations d'aide correspondantes.

Tous les sous-menus de chaque menu principal possèdent leurs propres informations d'aide. Note : Si vous souhaitez visualiser des informations d'aide des sous-menus de la page suivante, appuyez d'abord sur le bouton « Help » (aide) pour quitter le service d'aide. Ensuite accédez au menu de la page suivante et appuyez de nouveau sur le bouton « Help » (aide) pour accéder à la fonction aide.




Figure 81 - Écran du Menu d'Aide

Chapitre 3 Commande à Distance

Les oscilloscopes numériques de série 2550 sont livrés avec le logiciel d'application Easyscope qui prévoit de nombreux contrôles qui permettent d'émuler le panneau avant de l'appareil.

Le logiciel Easyscope est gratuit et peut être téléchargé à l'adresse suivante : www.bkprecision.com

Les commandes de communication à distance sont également supportées par l'interface USB et l'interface LAN. Référez-vous au manuel de programmation disponible au en téléchargement à l'adresse suivante www.bkprecision.com

Chapitre 4 Exemples d'application

Cette section présente une série d'exemples d'application. Ces exemples simples mettent en évidence les fonctions de l'oscilloscope et vous donnent des idées pour résoudre les problèmes lors de l'utilisation.

- Effectuer des mesures simples
- Capture d'un signal unique
- Analyser les détails d'un signal
- Déclenchement sur signal vidéo
- Application de la fonction X-Y
- Analyser un signal de communication différentiel en utilisant des fonctions mathématiques.

Effectuer des Mesures Simples

Observer un signal inconnu dans un circuit, afficher un signal rapidement et mesurer la fréquence et l'amplitude crête à crête.

1. Utilisation des réglages automatiques.

Pour afficher rapidement un signal, suivez les étapes ci-dessous :

- Appuyez sur le bouton CH1 (voie1), réglez l'option d'atténuation de la sonde sur 10X et positionnez l'interrupteur de la sonde sur 10X.
- Connectez la sonde de la voie 1 au signal.
- Appuyez sur le bouton AUTO.
- L'oscilloscope règle les contrôles verticaux, horizontaux et de déclenchement automatiquement. Si vous souhaitez optimiser l'affichage de la forme d'onde vous pouvez ajuster ces contrôles manuellement.

NOTE. L'oscilloscope affiche de mesures automatiques pertinentes dans la zone de forme d'onde de l'écran, basées sur le type de signal. Détecté.

L'oscilloscope peut prendre des mesures automatiques de la plupart des signaux affichés. Pour mesurer la fréquence d'un signal et l'amplitude crête à crête, suivez les étapes ci-dessous :

Mesurer la fréquence d'un signal :

- 1. Introduisez un signal dans la voie 1.
- 2. Appuyez sur le bouton « AUTO »
- 3. Appuyez sur le bouton « **MEASURE** » (mesure) pour voir le menu de mesure automatique.
- 4. Appuyez sur le bouton d'option du haut.
- 5. Appuyez sur le bouton d'option « **Time** » (temps) pour accéder au menu de mesure de temps.
- 6. Appuyez sur le bouton d'option « **Source** » pour sélectionner la voie du signal d'entrée.
- 7. Appuyez sur le bouton d'option « **Type** » pour sélectionner « **Freq** ».

L'icône correspondante et la valeur de mesure apparaitront dans la troisième zone d'option.

Mesurer l'amplitude crête à crête d'un signal

- Appuyez sur le bouton « MEASURE » (mesure) pour afficher le menu de mesure automatique.
- 2. Appuyez sur le second bouton du haut.
- Appuyez sur le bouton d'option « Voltage » (tension) pour accéder au menu de mesure de tension.
- 4. Appuyez sur le bouton d'option « **Source** » pour sélectionner la voie du signal d'entrée.
- 5. Appuyez sur le bouton d'option « **Type** » pour sélectionner « **Vpp** ».

L'icône correspondante et la valeur seront affichés dans la troisième zone d'option.

Mesurer la Fréquence d'un Signal

Pour mesurer la fréquence d'un signal sur front montant, suivez les étapes ci-dessous :

- Appuyez sur le bouton « CURSORS » (curseurs) pour voir le menu curseur.
- Appuyez sur le bouton « Mode » pour sélectionner « Manual » (manuel).
- 3. Appuyez sur le bouton d'option « **Type** » et sélectionnez « **Time** » (temps).
- 4. Appuyez sur le bouton d'option « **Source** » et sélectionnez « **CH1** » (voie1).
- Appuyez sur le bouton « CurA » et tournez la roue « Universelle » pour placer le curseur A sur une des crêtes du signal.
- 6. Appuyez sur le bouton « **Cur B** » et tournez la roue « Universelle » pour placer le curseur B sur la crête la plus proche du signal.

Vous pouvez voir le temps delta et la fréquence (la fréquence mesurée) en haut à gauche de l'écran.




Figure 82 - Écran de Menu Curseur 1

Mesurer l'Amplitude d'un Signal

Pour mesurer l'amplitude, suivez les étapes ci-dessous :

- Appuyez sur le bouton « CURSORS » (curseurs) pour voir le menu curseur.
- Appuyez sur le bouton « Mode » et sélectionnez « Manual » (manuel).
- 3. Appuyez sur le bouton d'option « **Type** » et sélectionnez « **Voltage** » (tension)
- 4. Appuyez sur le bouton d'option « **Source** » et sélectionnez CH1 (voie 1).
- Appuyez sur le bouton d'option « CurA » et tournez la roue « Universelle » pour placer le curseur A sur la plus haute crête du signal.
- 6. Appuyez sur le bouton d'option « **CurB** » et tournez la roue « Universelle » pour placer le curseur B sur la plus basse crête du signal.

Vous pouvez voir les mesures suivantes en haut à gauche de l'écran :

- •La tension delta (tension crête à crête du signal)
- La tension au curseur A.
- •La tension au curseur B.




Figure 83 - Écran de Menu Curseur 2

Capturer un Événement Unique

Pour capturer un événement unique, il vous faut rassembler certaines informations du signal de manière à configurer correctement le niveau et la pente du déclenchement. Si vous ne disposez pas d'informations suffisantes sur le signal, vous l'observez à travers le mode de déclenchement automatique ou normal, pour vous assurer que le niveau de déclenchement et la pente permettront la capture du signal.

Les étapes ci-dessous vous indiquent comment utiliser l'oscilloscope pour capturer des événements uniques.

- 1. Réglez l'atténuation de la sonde sur 10X et réglez la position de l'interrupteur de la sonde sur 10X.
- 2. Configuration du déclenchement:
 - Appuyez sur le bouton « TRIG MENU » pour accéder au menu de déclenchement.
 - 2) Sous ce menu, réglez le type de déclenchement sur « Edge » (front), le type de front sur « Rising » (montant), la source sur « CH1 » (voie1), le mode de déclenchement sur « Single » (unique) et le mode de couplage sur « DC ».

- 3) Ajustez la base de temps horizontale et l'échelle verticale au niveau satisfaisant.
- 4) Tournez la roue codeuse « **LEVEL** » (niveau) pour ajuster le niveau de déclenchement.
- 5) Appuyez sur le bouton « **RUN/STOP** » (démarrage/arrêt) pour commencer la capture.

Lorsque les conditions de déclenchement sont satisfaites, des données apparaissent à l'écran représentant; les points de données obtenus par l'oscilloscope avec une acquisition. Appuyez sur le bouton « RUN/STOP » (démarrage/arrêt) pour réarmer le circuit de déclenchement et effacer l'affichage.

Analyser les Détails d'un Signal

Vous obtenez un signal bruyant sur l'oscilloscope et vous désirez en savoir plus à ce sujet. Vous supposez que le signal contient bien plus de détail que vous ne pouvez en voir sur l'écran actuellement.

Observer un Signal Bruyant

Le signal apparait bruyant et vous pensez que le bruit est la source de problèmes dans le circuit. Pour mieux analyser le bruit, suivez les étapes ci-desous :

- Appuyez sur le bouton « ACQUIRE » (acquérir) pour accéder au menu d'acquisition.
- Appuyez sur le bouton d'option « Acquisition » ou tourner la roue « Universelle » pour sélectionner « Peak Detect » (détection des crêtes).
- 3) Si nécessaire, appuyez sur le bouton « Display » pour accéder au menu d'affichage. Tournez la roue « Universelle » pour ajuster l'intensité de la forme d'onde et la luminosité de la grille pour voir analyser le bruit de manière plus claire.
- 4) Peak Detect (détection de crête) met en évidence les pics de bruits et les altérations dans le signal, surtout lorsque la base de temps est configurées sur un réglage bas.

Séparer le Signal du Bruit

Pour réduire les bruits aléatoires dans l'affichage de l'oscilloscope, suivez les étapes suivantes :

- Appuyez sur le bouton « ACQUIRE » (acquérir) pour accéder au menu d'acquisition.
- Appuyez sur le bouton d'option « Acquisition » ou tournez la roue « Universelle » pour sélectionner « Average » (moyenne).
- 3) Appuyez sur le bouton d'option « **Averages** » (moyennes) pour voir les effets dus à la variation du nombre de moyenne en cours pendant l'affichage d'une forme d'onde.

Le moyennage réduit les bruits aléatoires et rend la lecture des détails d'un signal plus facile.

Déclenchement sur Signal Vidéo

Observer le circuit vidéo d'un équipement médical et utiliser le déclenchement vidéo pour obtenir un affichage stable.

Déclenchement sur Trames Vidéos

Pour un déclenchement sur trame vidéo, suivez les étapes ci-dessous :

- Appuyez sur le bouton « TRIGGER MENU » pour accéder au menu de déclenchement.
- 2) Appuyez sur le bouton d'option du haut et sélectionnez « Video ».
- 3) Appuyez sur le bouton d'option « **Source** » et sélectionnez « **CH1** »
- Appuyez sur le bouton d'option « Sync » (synchronisation) et choisir « Odd Field » (trame impaire) ou « Even Field » (trame paire).
- Appuyez sur le bouton d'option « Standard » et sélectionnez « NTSC ».
- 6) Tournez la roue horizontale « **Time/div** » pour voir une trame complète à travers l'écran.
- 7) Tournez la roue verticale « **Volts/Div** » pour vous assurer que l'intégralité du signal vidéo soit visible à l'écran.

Déclenchement sur Lignes Vidéos

Pour le déclenchement sur lignes vidéos, suivez les étapes suivantes.

- Appuyez sur le bouton « TRIGGER MENU » pour accéder au menu déclenchement.
- Appuyez sur le bouton « option » du haut et sélectionnez « Video ».
- 3. Appuyez sur le bouton d'option « **Sync** » (synchronisation), sélectionnez « **Line Num** » (numéro de ligne) et tournez la roue « Universelle » pour régler un numéro de ligne spécifique.
- 4. Appuyez sur le bouton d'option « **Standard** » et sélectionnez « **NTSC** ».
- Tournez la roue « Time/Div » pour voir une ligne vidéo complète à travers l'écran.
- 6. Tournez la roue « **Volts/Div** » pour vous assurer que l'intégralité du signal vidéo soit visible à l'écran.

Application de la Fonction X-Y


Observer des Variations d'Impédances dans un Réseau

Connectez l'oscilloscope afin de contrôler l'entrée et la sortie du circuit. Pour visualiser l'entrée et la sortie du circuit dans un affichage XY, suivez les étapes ci-dessous :

- 1. Appuyez sur le bouton « **CH1** » (voie1) du menu et réglez l'option d'atténuation de la sonde sur 10X.
- 2. Appuyez sur le bouton « **CH2** » (voie2) du menu et réglez l'option d'atténuation de la sonde sur 10X
- 3. Réglez la position de l'interrupteur de la sonde sur 10X.
- 4. Connectez la sonde de la voie 1 à l'entrée du réseau et connectez la sonde de la voie 2 à la sortie.
- 5. Appuyez sur le bouton « AUTO »
- 6. Tournez la roue codeuse « **Volt/div** » pour afficher des signaux approximativement de même amplitude sur chaque voie.
- 7. Appuyez sur le bouton « **DISPLAY** » (affichage).
- 8. Appuyez sur le bouton d'option « **Format** » et sélectionnez « **XY** ».
- 9. L'oscilloscope affiche un schéma de Lissajous qui représente les caractéristiques d'entrée et de sortie du circuit.

- 10. Tournez les roues codeuse Volts/div et VERTICAL POSITION (position verticale) pour optimiser l'affichage.
- 11. Appuyez sur le bouton d'option « **Persist** » (persistance) et sélectionnez « **Infinite** » (infini).
- 12. Appuyez sur les boutons d'option « Intensity » (intensité) ou « Brightness » (luminosité) et tournez la roue « Universelle » pour ajuster le contraste de l'écran.

Appliquez la méthode Ellipse pour observer la différence de phase entre les deux voies.



 $Sin\theta=A/B$ ou C/D ou $\theta=$ décalage de phase (en degrés) entre les deux signaux de la formule ci-dessus, vous pouvez obtenir : $\theta=\pm arcsinus$ (A/B) ou $\pm arcsinus$ (C/D)

Si l'axe principal de l'ellipse se trouve sur les quarts de cercle II et IV, alors la valeur θ doit être comprise entre $(0-\pi/2)$ ou $(3\pi/2-2\pi)$. Si l'axe principal se trouve sur les quarts de cercle I et III, alors la valeur θ doit être comprise entre $(\pi/2-\pi)$ ou $(\pi-3\pi/2)$.

Analyser un Signal de Communication Différentiel

Vous avez des problèmes intermittents avec une communication utilisant des données en série et vous suspectez que la qualité du signal est faible. Réglez l'oscilloscope pour qu'il vous montre une capture du train de

données en série de façon à ce que vous puissiez vérifier les niveaux des signaux et les temps de transition.

Etant donné qu'il s'agit d'un signal différent, vous utilisez la fonction mathématique de l'oscilloscope pour visualiser une meilleure représentation de la forme d'onde.

- Appuyez sur le bouton « CH1 » (voie1) et réglez l'option d'atténuation de la sonde sur 10X.
- Appuyez sur le bouton « CH2 » (voie2) et réglez l'option d'atténuation de la sonde sur 10X.
- 3. Réglez la position des interrupteurs des sondes sur **10X**.
- 4. Appuyez sur le bouton **AUTO**.
- 5. Appuyez sur le bouton « **MATH** » pour afficher le menu mathématique.
- Appuyez sur le bouton d'option « Operation » et sélectionnez
 « ».
- Appuyez sur le bouton d'option « CH1 CH2 » pour afficher une nouvelle forme d'onde qui est la différence entre les deux formes d'onde affichées.
- 8. Vous pouvez ajuster l'échelle verticale et la position de la forme d'onde Mathématique. Pour ce faire, suivez les étapes ci-dessous : a. Faîtes disparaitre les formes d'onde de la voie 1 et de la voie 2 de l'affichage.
 - b. Tournez les roues CH1et CH2 VOLTS/DIV et VERTICAL POSITION (position verticale) pour ajuster l'échelle verticale et la position.

NOTE. Avant tout, assurez vous de compenser les deux sondes. Des différences de compensation des sondes peuvent apparaître comme des erreurs dans le signal différentiel.

Chapitre 5 Messages Instantanés et Résolution des Problèmes

Messages Instantanés :

- Trig level at limit! (niveau de déclenchement limite): Vous informe que le niveau de déclenchement a atteint sa limite lorsque vous tournez la roue de niveau de déclenchement.
- Horizon position at limit! (position horizontale limite): Vous informe que la position horizontal a atteint sa limite lorsque vous tournez la roue de position horizontale.
- Volts/Div at limit! (Volts/Div limite): Vos informe que la tension verticale a déjà atteint la valeur minimum de 2mV/div ou la valeur maximum de 5V/div
- Volts position at limit! (position Volts limite): Le système affiche ce message lorsque la position verticale a atteint sa limite.
- Time/Div at limit! (Time/Div limite): Vous informe que Time/Div est au maximum lorsque vous tournez la roue horizontale.
- Holdoff time at limit! (temps Holdoff limite): Vous informe que le réglage de temps Holdoff a atteint sa valeur maximum ou minimum.
- Function isn't useable! (fonction inutilisable): Sous certains modes spécifiques, certaines fonctions peuvent ne pas être utilisables.
- No signal! (pas de signal): Le système affiche ce message lorsque le signal n'a pas pu satisfaire les conditions de réglage automatique durant l'utilisation de la fonction
- Adjust at limit! (ajustement limite): Vous informe que le réglage de largeur d'impulsion a atteint sa valeur minimum 20.0ns ou maximum 10.0s.
- Location Empty! (emplacement vide): Si vous n'avez pas de formes d'onde ni de configurations stockées à un emplacement

- spécifié, l'écran affiche ce message lorsque vous appuyez sur le bouton « Recall » (rappeler) à partir de ce même emplacement.
- USB Flash Drive Plug In! (clé USB branchée): Ce message apparait à l'écran lorsque vous insérez la clé USB dans le port hôte USB.
- USB Flash Drive Pull Out! (Clé USB débranchée):Ce message apparait à l'écran lorsque vous retirez la clé USB du port hôte USB.
- Store Data Success! (stockage des données effectué avec success): Vous informe que la sauvegarde de données de configuration, de formes d'onde ou de données d'image dans la mémoire interne de l'oscilloscope a été effectué avec succès.
- Ready Data Success! (lecture des données effectuée avec success): Vous informe que la lecture de données de configuration ou de formes d'onde depuis la mémoire interne ou une clé USB a été effectuée avec succès.
- USB Flash Drive isn't connected! (clé USB non connectée):
 Lorsque l'option « Save to » (enregistrer sous) est réglée sur
 « File » (fichier) ou que l'option « Print Key » (touche
 d'impression) est réglée sur « Save Picture » (sauvegarder image)
 dans le menu « Save/Recall » (sauvegarde/rappel), appuyez sur le
 bouton d'option « Save » (sauvegarder) ou « Time/div » avant
 d'insérer la clé USB dans le port hôte USB, autrement ce message
 s'affichera.
- Record Wave Success! (Enregistrement d'onde effectué avec succès):Ce message apparait lorsque vous avez terminé d'enregistrer des formes d'onde.

Résolution des problèmes

- 1. Si lorsque vous allumez l'oscilloscope l'écran reste noir, veuillez procéder de la manière suivante :
 - 1. Vérifiez la connexion des câbles électriques.
 - 2. Assurez-vous que l'appareil est bien allumé.
 - 3. Après les vérifications ci-dessus, redémarrez l'oscilloscope.
 - Si l'oscilloscope n'est toujours pas utilisable après vérifications, veuillez contacter votre distributeur.

2. Si l'écran n'affiche pas de trace après avoir connecté le dispositif à mesurer à un signal, veuillez procéder de la manière suivante :

- 1. Vérifiez que la sonde soit bien connectée au signal.
- 2. Vérifiez que le signal de la sonde soit bien connecté au connecteur BNC de l'appareil.
- Vérifiez que la sonde soit bien connectée au dispositif à mesurer.
- 4. Vérifiez l'appareil à mesurer testé afin de déterminer s'il délivre un signal ou non.
- Tentez de connecter la sonde à l'appareil à mesurer à nouveau pour un nouveau signal.

3. Si la valeur de la tension testée est 10 fois supérieure ou inférieure à la valeur réelle, procédez de la manière suivante.

Vérifiez que le rapport d'atténuation de la sonde corresponde bien avec celui de la sonde.

4. Si l'affichage de la forme d'onde n'est pas stable, procédez de la manière suivante :

- 1. Vérifiez que la source du signal dans l'interface de déclenchement corresponde bien à la voie du signal.
- 2. Vérifiez le mode de déclenchement : un signal normal doit utiliser le mode de déclenchement « edge » (sur front). Un signal vidéo doit utiliser le mode de déclenchement « Video » (sur signal vidéo). Le signal s'affiche de manière stable seulement lorsque vous utilisez le mode de déclenchement approprié.
- 3. Essayez de changer le couplage à un affichage HF Reject ou LF Reject de manière à ce que le bruit de fréquence Haute/Basse soit filtré.

5. Lorsque vous appuyez sur le bouton « RUN/STOP » (démarrage/arrêt), rien ne s'affiche.

Vérifiez bien que le mode de déclenchement de l'interface de déclenchement soit réglé sur « normal » ou « single » (unique), puis vérifiez le niveau de déclenchement pour voir s'il dépasse les limites de l'onde. Si c'est le cas, veuillez positionner le niveau de déclenchement au milieu ou réglez le mode de déclenchement sur la position « Auto ». Vous pouvez également appuyer sur le bouton « Auto » pour un réglage automatique.

6. Après que l'Acquisition ait été réglée en position Moyennes ou que le temps de persistance de l'affichage ait été excessivement rallongé, la forme d'onde se rafraichit lentement.

Sous cette configuration, cela est normal.

- 7. Le signal n'a pas la forme attendue.
 - Ce phénomène est normal. La base de temps est peut-être trop lente. Tournez la roue d'échelle horizontale pour augmenter la résolution horizontale pour améliorer l'affichage.
 - 2. Peut-être que le type d'affichage est réglé sur « Vectors » (vecteurs). Vous pouvez régler ce type sur « Dots » (points) pour améliorer l'affichage.

Chapitre 6 Spécifications

- Toutes les spécifications s'appliquent aux mesures effectuées avec un sonde de rapport 10X. Pour vérifier que l'oscilloscope satisfait toutes les spécifications, l'oscilloscope doit d'abord remplir les conditions suivantes :
 - L'oscilloscope doit avoir fonctionné sans interruption pendant trente minutes à la température de fonctionnement spécifiée.

- Vous devez effectuez le test « Do Self Cal » (calibrage automatique) accessible depuis le menu utilitaire si la variation de température de l'oscilloscope dépasse 5°C.
- L'oscilloscope doit se trouver dans l'intervalle de calibrage d'usine
- Toutes les spécifications sont garanties, sauf si elles possèdent la mention « normal ».

Spécifications

	2552/2553	2554/2555	2556/2557	2558/2559
Entrées				
Couplage	AC, DC, GN	D		
d'entrée				
Impédance	1MΩ± 2%	13 pf±3 pf	1MΩ± 2% 1	3 pf±3 pf
d'entrée			$50 \Omega \pm 2\%$	
Tension	400 V (DC+A	AC PK-PK, Im	pédance d'entré	te $1M\Omega$, $X10$),
maximum	CAT I			
d'entrée				
Isolation	>100:1 at	>100:1 at	>100:1 at	>100:1 at 150
entre voies	35 MHz	50 MHz	100 MHz	MHz
(avec un				
même				
réglage				
V/div pour				
les deux				
voies)				
Atténuateur		1X	X, 10X	
de la sonde				
Facteurs	1X, 5X, 10X,	, 50X, 100X, 5	00X, 1000X	
supportés				
de				
l'atténuation				
de la sonde				

	2552/2553	2554/2555	2556/2557	2558/2559
Système verti	cal			
Sensibilité verticale		2mV/div – 10	V/div(1-2-5 ord	ler)

Étendue de la tension décalage	2mV-100mV:±800mV 102mV - 5V:±40V			
Résolution		8 bit		
verticale				
Nombre de	2 (2552)	2 (2554)	2 (2556)	2 (2558)
voie	4 (2553)	4 (2555)	4 (2557)	4 (2559)
Bande	70 MHz	100 MHz	200 MHz	300 MHz
passante				
analogique				
(-3dB)				
Bande	70 MHz	100 MHz	200 MHz	300 MHz
passante				
Limite de		≤10Hz(at	BNC input)	
basse			• ,	
fréquence				
(AC -3dB)				
Précision de	<±3.0%: 5r	nV/div to 5V/di	v in fixed gain	ranges
gain DC	<±4.0%: 2mV/div invariable gain ranges			
Précision de	±[3%*(reading + offset)+1% * offset +0.2div+2mV]			
mesure DC):				
Réglage des				
gains:				
≤100mV/div				
Précision de	±[3%*(rea	ding + offset)+1	1%* offset +0.2	2div+100mV]
mesure):				
réglage des				
gains:>100mV				
/div				
Temps de	< 5 ns	< 3.5 ns	< 1.8 ns	< 1.2 ns
montée				
	<2ns			
Décalage entre	(Equivalen			
voies (même	tà2		<1ns	
réglage V/div	divisions		<1118	
pour les voies)	mineures			
	dans le			

	plus petit
	réglage
	t/div)
Opération	+, -, *, /, FFT
mathématique	
FFT	Mode fenêtre: Hanning, Hamming, Blackman,
	Rectangular (rectangulaire)
	Points d'échantillonnage: 1024
Bande	20 MHz ± 40% (Note: La bande passante limitée est
passante	inférieure à 20 MHz lorsque la sonde est réglée sur 1X)
limitée	

Spécifications Communes à tous les Modèles

Système Horizonta	1		
Taux	*2 GSa/s (2	voies entrelacées)	
d'échantillonnage	1 GSa/s (par	voie)	
en temps réel	*Pour les modèles à 4 voies, les voies 1 et 2 sont entrelacées et les voies 3 et 4 sont entrelacées. Une opération à demi-voie signifie que seules les voies 1 ou 2 et/ou les voies 3 ou 4 sont actives.		
Plus haut taux		50 GSa/s	
d'échantillonnage			
équivalent			
Modes	MAIN (princ	cipal), WINDOW (fenêtre)),
d'affichage de	WINDOW 2	ZOOM (zoom fenêtre), RO	LL
mesure	(défilement), X-Y		
Précision de la	±100ppm mesuré sur un intervalle de 1ms.		
base temps			
Gamme de	5 ns/div –	2.5 ns/div – 50 s/div	1 ns/div –
balayage	50 s/div		50 s/div
horizontal	Mode de balayage: 100ms/div-50s/div (1-2.5-5		
	séquence)		
Longueur de	24,000 points**		
mémoire	(12000 points lorsque les deux voies sont		
maximum)	utilisées)		

^{***}Le nombre de points de donnée dépend du réglage de la base de temps mais aussi du mode de l'oscilloscope (simple ou à deux voies). Plus de détails concernant le nombre de points de donnée pouvant être sauvegardés dans un fichier .CSV sont disponibles au chapitre stockage de ce manuel. Le nombre de points de donnée pouvant être capturés via interface USB en

utilisant le logiciel Easyscope est spécifié dans le manuel d'utilisation du logiciel Easyscope.

Système de Déclene	chement
Types de	Edge (par front), Pulse Width (sur largeur
déclenchement	d'impulsion), Video (sur signal vidéo), Slope (sur
	pente), Alternate (alterné)
*Source de	CH1, CH2, CH3, CH4, EXT, EXT/5, secteur
déclenchement	
Modes de	Auto, Normal, Single (simple)
déclenchement	
Couplage de	AC, DC, LF reject (rejet basse fréquence), HF reject
déclenchement	(rejet haute fréquence)
* *Gamme de	CH1,CH2, CH3, CH4: ±6 divisions à partir du
niveau de	centre de l'écran
déclenchement	EXT: ±1.2V
	EXT/5: ±6V
Précision du	Internal: $\pm (0.2 \text{ div} \times \text{V/div})$ (within $\pm 4 \text{ divisions du}$
niveau de	centre de l'écran)
déclenchement	EXT: $\pm (6\% \text{ du réglage} + 40 \text{ mV})$
(normal)	EXT/5: \pm (6% du réglage + 200 mV)
applicable au	
signal d'un temps	
de montée et de	
descente ≥20ns	
Sensibilité de	
déclenchement	Pour des gains fixes
	1 Division: DC-10MHz
	1.5 Divisions: 10MHz –bande passante max
	EXT: 200mVpp DC-10MHz,
	300mVpp 10MHz –bande passante max
	EXT/5: 1Vpp DC-10MHz,
B (1 1	1.5Vpp 10MHz –bande passante max
Déclenchement	Trigger Modes: (>, <, =)largeur d'impulsion
sur largeur	positive, (>, <, =)largeur d'impulsion négative
d'impulsion	Gamme de largeur d'impulsion: 20ns – 10s
Déclenchement	Formats supportés: PAL/SECAM, NTSC
sur signal vidéo	Condition de déclenchement : odd field (trame
	impaire), even field (trame paire), all lines (toutes
	lignes), line Num (numéro de lignes)

Déclenchement	(>, <, =) pente positive, $(>, <, =)$ pente négative	
sur pente	Time: 20ns-10s	
Déclenchement	Type de déclenchement voie1: par front, sur largeur	
alterné	d'impulsion, sur signal vidéo, sur pente.	
	Type de déclenchement voie2: par front, sur largeur	
	d'impulsion, sur signal vidéo, sur pente.	
	Type de déclenchement voie3: par front, sur largeur	
	d'impulsion, sur signal vidéo, sur pente.	
	Type de déclenchement voie4: par front, sur largeur	
	d'impulsion, sur signal vidéo, sur pente.	

Système d'afficha	ge
Mode	Ecran LCD couleur TFT (diagonale 177.8mm)
d'affichage	
Résolution	480 pixels horizontaux par 234 pixels verticaux
	(480*234)
Couleur	64K couleurs
d'affichage	
Contraste	150:1
d'affichage	
(typique)	
Intensité du	300cd/m2
retro-éclairage	
(typique)	
Game d'affichage	8 x 18 div
de l'onde	
Mode d'affichage	Points, vecteurs
de l'onde	
Persistance	Off, 1 sec, 2 sec, 5 sec, Infini
Affichage menu	2 sec, 5 sec, 10 sec, 20 sec, Infini
Économiseur	Off, 1min, 2min, 5min, 10min, 15min, 30min,
d'écran	1heure, 2heures, 5heures
Interpolation de	Sin(x)/x, Linéaire
la forme d'onde	
Mode d'affichage	Normal, Inversé
des couleurs	
Langue	Anglais, Arabe, Français, Allemand, Russe, Espagnol,
	Portugais, Japonais, Coréen, Italien, Chinois simplifié,

Chinois traditionnel.

Mode X-Y	
Axe X-Y	(CH1) / (CH2) ou (CH3) / (CH4)
Déphasage	±3 degrés

Fréquencemètre		
Résolution	6 digits	
Précision	±0.01%	
Gamme	couplage DC, 10Hz à la bande passante	
	maximum	
Types de signaux	Satisfait tous les signaux de déclenchement	
	(sauf les déclenchements sur largeur	
	d'impulsion et sur signal vidéo)	

Environnement		
Température	En fonctionnement: 10 °C to +40 °C	
	operating l'arrêt: -20 °C to +60°C	
Refroidissement	Ventilateur interne	
Humidité	En fonctionnement: 85%RH, 104 °F (40	
	°C), 24 heures	
	A l'arrêt: 85%RH, 149 °F (65 °C), 24	
	heures	
Altitude	En fonctionnement: 3,000m	
	A l'arrêt: 15,266m	

Panneau de Configuration		
Réglage automatique	Ajuste automatiquement le système	
	vertical et horizontal et la position de	
	déclenchement.	
Sauvegarde/rappel	Sauvegarde/rappelle 20 formes d'onde	
	capturées et 20 configurations dans et	
	depuis la mémoire interne ou sur clé	
	USB externe.	

Alimentation		
Tension d'entrée	100-240 VAC, CAT II, sélection	
	automatique	
Fréquence secteur	45Hz à 440Hz	
Power	50VA Max	

Mécanique		
Dimensions	358 x 156 x 118 mm	
Masse	Modèles 4 voies: environ 4.5kg	
	Modèles 2 voies: environ 4.3 kg	

Interface		
USB		
Port hôte USB avant et arrière pour	clé USB.	
Port pour appareil USB pour la		
communication avec un PC		
LAN	Supporte SCPI pour la commande à	
	distance	

Ces spécifications sont susceptibles de changer sans préavis. Pour vous assurer de posséder la version la plus récente de ce manuel, veuillez télécharger la version récente à l'adresse suivante : http://www.bkprecision.com/search/manual/255x

Pour plus d'informations sur les produits actuels, vous pouvez visiter le site internet suivant :www.bkprecision.com

Déclaration de Conformité CE

Déclaration de Conformité CE

L'oscilloscope respecte les directives 2006/95/CE Basse tension et 2004/108/CE de la Comptabilité électromagnétique.

Directive Basse Tension

- EN61010-1: 2001
 - Règles de sécurité pour les appareils électriques de mesurage, de régulation et de laboratoire.

L'oscilloscope respecte les points suivant :

- Categories d'installation II (Supply Connector) et I (Measuring Terminals).
- Degré de pollution 2 (Normally only dry non-conductive pollution occurs.
 Occasionally a temporary conductivity caused by condensation must be expected.)
- Classe de protection I (Provided with terminal for protective ground).
- EN 61010-031: 2002+A1: 2008

Règles de sécurité pour les assemblages de sondes portables pour les appareils électriques de mesure et de test.

Directive CEM

- EN 61000-3-2: 2006
- EN 61000-3-3: 1995+A1: 2001+A2: 2005
- EN 61326-1: 2006

Appareils électriques de mesurage, de régulation et de laboratoire

Annexe A Configuration par Défaut

Menu ou système	Roues ou boutons	Configuration par
	d'options	défaut.
CH1,CH2	Coupling	DC
	BW Limit	Off
	Volts/div	Coarse
	Probe	1X
	Invert	Off
	Filter	Off
	Volts/div	1.00V
MATH	Operation	+
	SourceA	CH1
	SourceB	CH1
	Invert	Off
	FFT operation:	
	Source	CH1
	Window	Hanning
	FFT Zoom	1X
	Scale	dBVrms
	Display	Split
HORIZONTAL	Window	Main
	Position	0.00μs
	Time/div	500μs
	Window Zone	50.0μs
	Trigger knob	level
CURSOR	Type	Off
	Source	CH1
	Horizontal (voltage)	+/-3.2divs
L	172	1

	Vertical (time)	+/-5divs
MEASURE	Source	CH1
	Type	average
ACQUIRE	three mode options	Sampling
	Averages	16
	Sampling mode	Real Time
DISPLAY	Type	Vectors
	Persist	off
	Gird	
	Intensity	60%
	Brightness	40%
	Format	YT
	Menu Display	infinite
SAVE/RECALL	Туре	Setups
	Save To	Device
	Setup	No.1
REF	REFA/REFB	REFA
	Source	CH1
	REFA	off
	REFB	off
UTILITY	Sound	On
	Counter	On
	Back USB	Computer
	Pass/Fail	off
	Record	off
TRIGGER (edge)	Туре	edge
	Source	CH1
	Slope	Rising
	Mode	Auto

	Coupling	DC
	LEVEL	0.00V
TRIGGER (pulse)	Туре	pulse
	Source	CH1
	When	=
	Set Pulse Width	1.00ms
	Mode	Auto
	Coupling	DC
TRIGGER (Video)	Туре	Video
	Source	CH1
	Polarity	Normal
	Sync	All Lines
	Standard	NTSC
	Mode	Auto
	Туре	Slope
TRIGGER	Source	CH1
(Slope)	Time	1.00ms
	Mode	Auto
	Type	Alternative
TRIGGER (Alternate)	Source	CH1
	Mode	Edge
	Coupling	DC

Annexe B Index

Largeur négative 92 Montée, 91 Largeur positive, 91 **S/div**, 47 Déclenchement alterné, 62 **Échantillonnage**, 71 Configuration automatique, 25 Sauvegarder une image, 104 Test de l'écran, 114 Blackman, 42 Compteur, 108 Calibrage automatique, 113 Couplage, 29 Autotest, 114 **RÉGLER SUR 50%**, 22 Créer des dossiers et des fichiers. 96 Sinx/x, 71 CONFIGURATION PAR Déclenchement sur pente, 59 DÉFAUT, 26 Stockage, 94 Synchronisation, 56 Filtre numérique, 35 DÉCLENCHEMENT État du système, 111 Phénomène de repliement, 74 EXTERNE. 23 Descente, 91 Mode asservi, 84 FFT, 39 Déclenchement, 49 Filtre, 31 État de déclenchement, 13 Roue Universelle, 27 Hanning, 42 Test du clavier, 115 Mise à jour, 117 Langue, 108 Utilitaire, 107 Fonctions mathématiques, 37 Déclenchement sur signal Pass/Fail, 118 vidéo, 55 Détection de crête, 72 Vmax, 90 Persistence, 76 Vmin, 90 Polarité, 56 Volts/Div, 33 Atténuation de la sonde, 18 Vpp, 90 Enregistreur de forme d'onde, Compensation de la sonde, 19 122 Déclenchement sur largeur d'impulsion, 53 Fenêtre, 39 Zone fenêtre, 48 Rappeler des fichiers, 95 REF, 45 Format X-Y, 80

Annexe C Désactiver la Fonction Auto

Les séries 2550 vous permettent de désactiver le bouton automatique qui configure automatiquement l'oscilloscope pour afficher un signal sans avoir besoin de régler les paramètres de l'appareil. Cette fonction peut être utilisée par des professeurs comme outil d'enseignement pour des opérations basiques.

Si vous souhaitez recevoir plus d'informations concernant le bouton de fonction automatique, veuillez contactez votre fournisseur.

SEFRAM 32, rue E. Martel BP55 F42009 – Saint-Etienne France

Tel: 0825.56.50.50 (0,15€TTC/mn)

Fax: 04.77.57.23.23

Web: www.sefram.fr

E-mail: sales@sefram.fr